

MANUAL DE SERVICIO

Manual de servicio AMTL

AMTL



- AVISO -

Este manual está diseñado para ser utilizado por los técnicos de servicio de Hobart capacitados y no deberá ser utilizado por aquellas personas que no lo estén.

Este manual no pretende abarcar todo. Si no asistió a un Centro de Capacitación de Servicio Hobart para conocer este producto, deberá leer completamente el procedimiento de reparación que desea realizar para determinar si se cuenta con todas las herramientas, instrumentos y capacidades requeridas para realizarlo. Cualquier procedimiento para el cual no cuente con todo lo anterior deberá ser realizado por un técnico de servicio calificado de Hobart.

La reproducción o cualquier otro uso de este manual, sin consentimiento expreso por escrito, está prohibido.

ITW Food Equipment Group LLC (ITW FEG) le ha proporcionado este manual sin costo y, por ende, continúa siendo propiedad de ITW FEG; al aceptar usted este manual, se compromete a devolverlo a ITW FEG inmediatamente después de la solicitud de dicha devolución realizada en cualquier momento.

ÍNDICE

GENERAL	4
INTRODUCCIÓN	4
ESPECIFICACIONES	4
CARACTERÍSTICAS	5
DATOS TÉCNICOS	6
HERRAMIENTAS	6
DIAGRAMA DE PARED	6
	7
	7
FUNCIONES DEL INTERRUPTOR	، 8
LAVALOZAS Y CABINA	12
PROGRAMACIÓN DE SERVICIO - 8934	12
PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE MÁQUINA	12
PANTALLA	14
DATOS DEL EQUIPO	15
PANTALLA DE DATOS DE PARÁMETRO	17
ENTRADAS Y SALIDAS DE PARÁMETRO	18
MEMORIA DE ERROR DE DATOS DE PARÁMETRO	21
DIAGNÓSTICO DE DATOS DE PARÁMETRO	22
WIFI DE DATOS DE PARÁMETRO	25
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	28
TIEMPOS DE PARÁMETRO	34
VALORES ANALÓGICOS DE PARÁMETRO	36
PARÁMETRO- FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR	38
PARÁMETRO - MOSTRADORES	40
SMART CONNECT - WIFI DEL CLIENTE	43
SMART CONNECT	43
	11
	45 17
	۲+ ۸۵
	40 ۱۵
TARJETA DE CONTROL. FUSIBLES	49
DIAGRAMAS DE CABLEADO ELÉCTRICO	50
AMTL - 208-204V - 60HZ - MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO	50
SECUENCIA DE OPERACIÓN	51
MÁQUINA APAGADA - PANTALLA NO ENCENDIDA	51
TECLA PRESIONADA "ENCENDIDO"	51
CICLO DE LLENADO/PRECALENTAMIENTO	51
LA TEMPERATURA DEL SOBRECALENTADOR (BOOSTER) ALCANZA EL PUNTO DE AJUSTE	52
LA TEMPERATURA ALCANZA EL PUNTO DE AJUSTE	52
SELECCIÓN DEL CICLO	52
CICLO DE LAVADO	52
INICIO DEL CICLO DE ENJUAGUE	53
FINALIZACION DEL CICLO DE ENJUAGUE	53
CICLO DE LLENADO	53
CICLO DE DESINCRUSTACION	54
PROCEDIMIENTOS Y A ILISTES DE SERVICIO	56
	50 56
AJUSTE AL VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CÁRTER/SOBRECALENTADOR	50 57
E45954 (0521) Dégine 2 de 102	

PANEL FRONTAL58PANEL LATERAL DERECHO58PANEL LATERAL IZQUIERDO59PANEL POSTERIOR SUPERIOR59PANEL POSTERIOR SUPERIOR59CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA60RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA62PANEL DE CONTROL64PANEL DEL BLOQUE TERMINAL66INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR68SOBRECALENTADOR70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE LAVADO78BOMBA DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS89TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE PROBLEMAS90	REEMPLAZO Y REMOCIÓN	
PANEL LATERAL DERECHO58PANEL LATERAL IZQUIERDO59PANEL POSTERIOR SUPERIOR59PANEL POSTERIOR MERIOR59CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA60RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA60PANEL DE CONTROL64PANEL DE LOQUE TERMINAL66INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR68SOBRECALENTADOR70LIMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE LAVADO78BOMBA DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS89TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102		
PANEL LATERAL IZQUIERDO59PANEL POSTERIOR SUPERIOR59PANEL POSTERIOR59PANEL POSTERIOR59CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA60RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA62PANEL DE CONTROL64PANEL DE CONTROL64PANEL DEL BLOQUE TERMINAL66INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR68SOBRECALENTADOR70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE DRENADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102		
PANEL POSTERIOR SUPERIOR59PANEL POSTERIOR59CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA60RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA62PANEL DE CONTROL64PANEL DEL BLOQUE TERMINAL66INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR68SOBRECALENTADOR70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE DRENADO78BOMBA DE LAVADO78BOMBA DE LAVADO78RESIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS80GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA.102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS91INFORMACIÓN INTERNA. <td>PANEL LATERAL IZQUIERDO</td> <td></td>	PANEL LATERAL IZQUIERDO	
PANEL POSTERIOR59CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA60RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA62PANEL DE CONTROL64PANEL DEL BLOQUE TERMINAL66INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR68SOBRECALENTADOR68SOBRECALENTADOR70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE DRENADO78BOMBA DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	PANEL POSTERIOR SUPERIOR	
CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA	PANEL POSTERIOR	
RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA 62 PANEL DE CONTROL 64 PANEL DE L BLOQUE TERMINAL 66 INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS 67 RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR 68 SOBRECALENTADOR 70 LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR 72 BOMBAS DE ENJUAGUE 74 BOMBA DE DRENADO 78 BOMBA DE LAVADO. 79 BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO 82 VÁLVULA DE LLENADO 84 PUERTA - NIVEL INFERIOR 85 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 90 TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 91 INFORMACIÓN INTERNA. 912 INFORMACIÓN INTERNA. 102 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 90	CONTROL DE PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA	60
PANEL DE CONTROL64PANEL DEL BLOQUE TERMINAL66INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR68SOBRECALENTADOR68SOBRECALENTADOR70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE DRENADO78BOMBA DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS91INFORMACIÓN INTERNA91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS91	RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA	62
PANEL DEL BLOQUE TERMINAL	PANEL DE CONTROL	64
INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS.67RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR.68SOBRECALENTADOR.70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR.72BOMBAS DE ENJUAGUE.74BOMBA DE DRENADO.78BOMBA DE DRENADO.78BOMBA DE LAVADO.79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO.81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO.82VÁLVULA DE LLENADO.84PUERTA - NIVEL INFERIOR.85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR.91INFORMACIÓN INTERNA.102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.102	PANEL DEL BLOQUE TERMINAL	66
RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR.68SOBRECALENTADOR.70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR.72BOMBAS DE ENJUAGUE.74BOMBA DE DRENADO.78BOMBA DE LAVADO.78BOMBA DE LAVADO.79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO.81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO.82VÁLVULA DE LLENADO.84PUERTA - NIVEL INFERIOR.85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR.91INFORMACIÓN INTERNA.102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.102	INTERBLOQUEOS/ENCLAVAMIENTOS	67
SOBRECALENTADOR70LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR72BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE DRENADO78BOMBA DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	RESISTENCIAS DEL SOBREALIMENTADOR	68
LIMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR	SOBRECALENTADOR	70
BOMBAS DE ENJUAGUE74BOMBA DE DRENADO78BOMBA DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	LIMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR	72
BOMBA DE DRENADO78BOMBA DE LAVADO79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	BOMBAS DE ENJUAGUE	74
BOMBA DE LAVADO.79BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO81CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO.82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA.102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	BOMBA DE DRENADO	78
BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO 81 CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO 82 VÁLVULA DE LLENADO 84 PUERTA - NIVEL INFERIOR 85 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 90 TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR 91 INFORMACIÓN INTERNA. 102 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 102	BOMBA DE LAVADO	79
CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO82VÁLVULA DE LLENADO84PUERTA - NIVEL INFERIOR85RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO	81
VÁLVULA DE LLENADO	CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO	82
PUERTA - NIVEL INFERIOR 85 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 90 TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR 91 INFORMACIÓN INTERNA 102 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 102	VÁLVULA DE LLENADO	84
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	PUERTA - NIVEL INFERIOR	85
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 88 GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 90 TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR 91 INFORMACIÓN INTERNA 102 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 102		
TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS88GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS90TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR91INFORMACIÓN INTERNA102RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR .91 INFORMACIÓN INTERNA .102 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .102	GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	90
INFORMACIÓN INTERNA	TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS102	INFORMACIÓN INTERNA	
	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	

© HOBART SERVICE 2021

_

GENERAL

INTRODUCCIÓN

La lavaloza AMTL está diseñada para que pueda operar como un sistema de paso directo. Cuenta con un sobrecalentador de 12250W a 240V y 9201W a 208V instalado en fábrica.

La unidad especificada es una lavalozas eléctrica de dos niveles de alta temperatura AMTL. La unidad que se especifica a continuación es una máquina lavalozas eléctrica de dos niveles de alta temperatura AMTL de Hobart. Las características incluyen dos cámaras de lavado con sistemas de enjuague con bomba separados, campana aislada de 5 lados sin columnas, controles de pantalla táctil con conectividad Wifi, clasificación NSF para ollas y sartenes para ciclos de 2, 4 y 6 minutos (cámara superior), ciclos de lavado extendidos / utensilios (cámara inferior), apertura de puerta de 17 " (43.18 cm) (cámara superior), apertura de puerta de 8 7/8" (cámara inferior), drenado con bomba, arranque automático de puerta con llenado automático y limpieza automática, brazos de lavado y enjuague de acero inoxidable intercambiables (cámara superior), brazo de enjuague a presión (cámara inferior), notificación y ciclo de desincrustación, diagnóstico avanzado y conexión de servicio, hasta 80 canastillas por hora, .62 galones estadounidenses (2.34 litros) por canastilla (cámara superior e inferior).

ESPECIFICACIONES

Ficha técnica de la lavalozas AMTL

<u>Lavalozas AMTL - F48598 (01-21)</u>

Capacidad		
# de canastillas por hora (máx.)	80	
Platos por hora (25 promedio por canastilla)	2000	
Vasos por hora (45 promedio por canastilla)	3600	
Tanque de lavado (galones)	7.9	

Caballos de fuerza del motor		
Bomba de enjuague (2)	0.18	
Bomba de lavado	2	
Bomba de drenado	0.21	

Enjuague			
Galones por canastilla (cámara superior) (2.34 litros)	0.62		
Galones por canastilla (cámara inferior) (2.34 litros)	0.62		
# de galones por hora (consumo máx.)	49.6		

Velocidad máx. de flujo de drenado			
Galones por minuto (velocidad inicial con tanque lleno)	11		

Calentamiento			
12.2 - 240V			

Calentamiento	
Unidad de calentamiento del tanque eléctrico (kW)	9 - 208V

Extracción	
Requerimientos de extracción	450 CFM

CARACTERÍSTICAS

Cámaras de lavado independientes con sistemas de enjuague por bombeo separados. Cámara superior: .62 galones estadounidenses (2.34 litros) de enjuague final bombeado por canastilla. Cámara inferior: .62 galones estadounidenses (2.34 litros) de enjuague final bombeado por canastilla. 80 canastillas por hora - sanitización con agua caliente. Operaciones de ciclo múltiple, incluido un ciclo de utensilios en la cámara inferior. Apertura de la puerta de la cámara superior de 17" (43.18 cm). La apertura de la puerta de la cámara inferior de 8 7/8 "acepta placas de 7" (17.78 cm). Controles de pantalla táctil inteligente fáciles de usar. Conectividad Wifi y aplicación Hobart Smart Connect. Filtración de dos etapas. Apertura sin columnas Capota aislada de 5 lados. Puerta aislada inferior. Estándar de conexión eléctrica de un solo punto, convertible a conexión de doble punto en campo. Estándar trifásico, convertible a monofásico en campo. Bloqueos de temperatura. Drenado por bomba Ciclos de lavado temporizados de 1, 2, 4 o 6 minutos (cámara inferior - ciclo de utensilios de 3 y 6 minutos). Cámara superior: Clasificación NSF de ollas y sartenes para ciclos de 2, 4 y 6 minutos. Resistencia eléctrica del sobrecalentador Sense-A-Temp™ de 60 °F (15.55°C) autodrenante de alta eficiencia con impulsor de acero inoxidable. Tanque estirado, plataforma del tanque, cámara, paneles de moldura, estructura y patas de acero inoxidable. Cámara contrapesada por resorte con rodillos termoplásticos reforzados. Cámara superior: Brazos de lavado superiores e inferiores giratorios, intercambiables y anti-taponamiento. Cámara superior: Brazos de enjuague superiores e inferiores giratorios e intercambiables. Cámara inferior: Brazo inferior giratorio de enjuague y lavado a presión. NOTA: Brazo de lavado y enjuague superior fijo. Sistema inclinado y de auto posicionamiento con canastilla de desperdicios y rejilla de una sola pieza. Se requiere agua entrante de 120 °F (48.88 °C). Llenado automático Inicio accionado por puerta. AutoClean

Control de ventilación.

Arranque de fábrica

Conexión USB para diagnóstico de servicio.

Solo para instalación directa.

Ciclo de desincrustación con notificaciones (activado en campo).

DATOS TÉCNICOS

Características	Descripción
Características	Control Visiotronic / interfaz USB / programa de autolimpieza de la bomba de agua de lavado en caso de drenado del tanque.
Tamaño de la canastilla	19.75" x 19.75"
	Se recomienda una presión de agua corriente de la lavalozas a 65 PSI o más.
Suministro de agua fresca	NOTA: Las presiones inferiores a 15 PSI pueden afectar los tiempos de llenado / arranque del equipo.
	NOTA: Se recomienda la válvula reguladora de presión si esta es superior a 65 PSI (suministrada por otros proveedores).
Dureza del agua	Se recomienda una dureza de agua de 3 granos o menos para obtener mejores resultados.
Volumen de agua para el enjuague	Esta es un equipo de enjuague con bomba.
Contenido del sobrecalentador	Volumen útil máx. 1,6 galones
Calentamiento del booster	9.2kW

HERRAMIENTAS

- Juego estándar de herramientas de mano.
- VOM con mínimo de NFPA-70E CATIII 600V, listado UL / CSA / TUV. Sensibilidad de al menos 20,000 ohmios por voltio y capacidad para medir microamperios de CC. Los cables del medidor también deben tener una clasificación CAT III 600V.
- Abrazadera en amperímetro tipo con un mínimo de NFPA-70E CAT III 600V, listado UL / CSA / TUV.
- Kit antiestática.
- Probador de temperatura.

Herramientas especiales

- Sellador de roscas de tuberías de agua N.º de pieza 546292 Sellador de roscas de tuberías, Loctite® 565.
- Cinta de espuma N.º de pieza 526454.
- Cable USB tipo A-A
- Herramienta de extracción de HMI, número de pieza 04-006322-00001.

GRÁFICO DE PARED

Gráfico de la lavalozas AMTL

Controles

PANEL DE PANTALLA HMI



Fig. 1

Número	Nombre	Descripción	
		Pulse este botón para encender el equipo (en caso de una nueva instalación, se lleva a cabo primero la puesta en servicio). Al presionarlo nuevamente, se puede iniciar un programa previamente seleccionado. El botón indica el estado operativo actual a través de diferentes colores.	
		VERDE (sectores en aumento)	La máquina se está llenando y se está calentando.
		VERDE (permanente)	El equipo está en modo de espera.
1	Teclas ON/OFF	AZUL (sectores)	Programa de lavado en marcha.
(ENCENDIDO/ APAGADO)		Medio ROJO / Medio AZUL	El equipo está en modo de inicio de sesión mediante la tecla Esc.
		ROJO (permanente)	Fallo crítico (véase el capítulo 12.3).
		VERDE / ROJO (alternativo)	Fallo no crítico (véase 12.3).
		AMARILLO	Modo de desincrustación durante 1 y 5.
		Pulse y mantenga (5 seg.) automático y autolimpieza se apagará el equipo. Sin estará libre de tensión.	para activar el programa de drenado (cuando la máquina está encendida), luego embargo, tras la desconexión, el equipo no
	Con este botón, el equipo puede pasar al modo de desconexiór cualquier momento. Los programas activos son interrumpidos. desconexión, el equipo no está libre de tensión.		puede pasar al modo de desconexión en rogramas activos son interrumpidos. Tras la no está libre de tensión.
2	Tecla STOP (PARADA)	En el modo de equipo apagado, es posible saltar hacia atrás en los menús, respectivamente. Si se mantiene pulsado el botón durante 5 segundos, se accede al nivel de inicio de sesión.	
		1111	Clientes

Número	Nombre	Descripción	
		9999	Productos químicos externos
		8934	Servicio
		Si S50 (modo de demostración) está ajustado a "1", entonces son posibles otros tres inicios de sesión.	
		1001	Modo de demostración con arranque.
		2001	Visualización de posibles códigos de error con descripción a nivel de cliente.
		2002	Visualización de posibles códigos de error con descripción de nivel de servicio.
3	PANTALLA	Pantalla	
4	Botones de navegación	Específicos del contexto, integrados en la pantalla táctil identificados por iconos. Dependiendo de la opción de men son posibles hasta seis botones de ajuste de la pantalla.	
·	de la pantalla Botones		
	de ajuste de la pantalla		
5	Botón ON/OFF para el nivel inferior	Pulse el botón para desactivar y/o reactivar el nivel inferior. Al abrir la puerta frontal también se activa el nivel inferior. El estado actual de funcionamiento del nivel inferior se muestra mediante colores	

FUNCIONES DEL INTERRUPTOR

INTERRUPTOR	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
S1	Arranque de la campana	0 = función apagada 1 = función encendida
\$3	Función Thermostop del sobrecalentador.	0 = función apagada 1 = función encendida
S4	Tanque de lavado Thermostop.	0 = Tanque de lavado Thermostop apagado. 1 = Prolongación del tiempo de lavado hasta alcanzar el punto de ajuste.
S7	Mensaje del sobrecalentador/tanque Thermostop	0 = no mostrar ningún mensaje. 1 = Evaluar/mostrar la falla 008 y 009. 2 = Evaluar/mostrar la falla 003, 004 y 013. 3 = Evaluar/mostrar la falla 003, 004, 008, 009 y 013.
S8*	Bloqueo de la bomba de lavado del calentador del tanque.	 0 = función apagada 1 = función encendida NOTA: Compruebe siempre después de una actualización de software y reajuste cuando sea necesario.
S9*	Calentador del tanque de enclavamiento / sobrecalentador	0 = función apagada 1 = función encendida NOTA: Compruebe siempre después de una actualización de software y reajuste cuando sea necesario.
S11	Suavizador	0 = función apagada 1 = función encendida

INTERRUPTOR	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
		0 = función apagada
040		1 = detergente + abrillantador
S19	Desmineralizacion externa.	activado 2 = sólo detergente
		3 = sólo abrillantador
001		0 = negado (por defecto con tecnología de sensores).
521	insuficientes.	1 = no negado
		0 = Sin función de la etiqueta Thermolabel
S22	Función etiqueta Thermolabel	desactivada. 1 = No está activada la función
		Thermolabel
		2 = función encendida Thermolabel
\$25	Programa corto (ciclo de 1 minuto)	0 = función apagada
325		1 = función encendida
526	Programa estándar (ciclo de 2	0 = función apagada
320	minutos).	1 = función encendida
\$27	Programa intensivo (ciclo de 4	0 = función apagada
	minutos).	1 = función encendida
S34	Programa continuo (ciclo de 6	0 = función apagada
	minutos).	1 = función encendida
		0 = se activa el último programa seleccionado.
		1 = cortocircuito (sólo cuando S25 = "1").
		2 = estándar (sólo cuando S26 = "1"). 3 =
		intensivo (sólo cuando S27 = "1"). 4 =
		automáticamente estándar.
		5 = automáticamente estándar. 6 =
		automáticamente estándar. 7 =
		automáticamente estándar. 8 =
		automáticamente estándar. 9 =
S48	Selección del programa base.	automáticamente estándar.
		10 = continuo (sólo cuando S34 = "1"). 11 =
		automáticamente estándar.
		12 = higiene (sólo cuando S36 = "1").
		13 = limpieza básica (sólo cuando S37 = "1"). 14
		= automáticamente estándar.
		15 = automáticamente estándar. 16 =
		automáticamente estándar. 17 =
		automáticamente estándar.
		18 = automáticamente estándar.
S50	Programa de demostración	Cuando S50 = 1, son posibles otros 3 inicios de sesión.

INTERRUPTOR	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN				
1001 Modo de puesta	en marcha y demostración.					
2001 Aquí puede sele	eccionar todos los textos de mensajes de error	que se muestran al exterior.				
2002 Aquí puede sele	eccionar todos los textos de mensajes de error	que se muestran en la memoria de fallas.				
951	Nivel de servicio para todos los valores	0 = función apagada				
	analógicos de la pantalla.	1 = función encendida				
852	Pontollo de temporatura pormanente	0 = función apagada				
332	rantalia de temperatura permanente	1 = función encendida				
562	Separ de señel	0 = función apagada				
503		1 = función encendida				
564		0 = función apagada				
504	determinado.	1 = función encendida				
800		0 = función apagada				
500	C45).	1 = función encendida				
000		0 = función apagada				
568		1 = función encendida				
		1 = alemán				
S72	Idioma	2 = inglés				
		3 = francés				
S73	Puesta en marcha inmediata.	0 = no se solicita la puesta en marcha inicial.				
		1 = inmediato				
S76	Unidad de temperatura	1 = °C				
		2 = °F				
S77	Activar la visualización de iconos	1 = texto sin formato.				
		2 = símbolos				
S79	Línea directa de servicio de menús.	0 = la dirección del contacto de servicio se muestra en caso de mensajes de falla y en el nivel de información.				
		1 = no aparece el número de servicio				
589	Entrada en el informe de higiene	0 = función apagada				
		1 = función encendida				
S122	Animación en el programa de llenado y	0 = función apagada				
	drenado	1 = función encendida				
S13/	Activación/desactivación del Wifi	0 = función apagada				
S134 Activacion/desactivacion del Wifi.		1 = función encendida				

INTERRUPTOR	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN		
		0 = desactivado		
		1 = cada 4 horas.		
	lator de temporal para la transmisión de	2 = cada 2 horas.		
S135	datos a la nube.	3 = cada hora.		
		4 = cada 30 minutos.		
		5 = cada 15 minutos (para las pruebas, ajustar a 5 y volver al valor original después de la prueba).		
		0 = cada 28 minutos.		
		1 = cada 13 minutos.		
S136	Señal viva de intervalo temporal.	2 = cada 8 minutos.		
		3 = cada 3 minutos.		
		4 = cada 30 segundos (para las pruebas, ajustar a 3 y volver al valor original después de la prueba).		
		0 = El último programa seleccionado en la pantalla se selecciona como programa básico.		
S171	Nivel inferior del programa básico AMTL.	1 = El programa básico es idéntico al programa del nivel superior.		
		2 = El programa básico es el programa "Utensilios".		
S172	Programa de utensilios de asignación de símbolos (nivel inferior).			
S173	Programa de utensilios TI W	0 = programa no disponible.		
S173 Programa de utensilios TLW.		1 = programa disponible.		

LAVALOZAS Y CABINA DE SERVICIO

PROGRAMACIÓN DE SERVICIO

- 1. Haga clic en el icono de hamburguesa en la parte superior derecha de la pantalla de la HMI.
- 2. Desplácese hasta el "Menú de servicio" y seleccione la flecha de entrada.
- 3. Ingrese 8-9-3-4 y seleccione la flecha Enter.

PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE MÁQUINA

NOTA: La programación del tipo de máquina deberá ingresarse durante la instalación inicial, cuando se reemplaza una HMI o cuando se actualiza el firmware.



Fig. 2

- 1. Seleccione "Fecha de la máquina"
- 2. Seleccione "Cargar programa de la máquina"
- 3. Seleccione la lista desplegable para Nuevo programa y seleccione el tipo de máquina según la lista que se presenta a continuación.
- 4. Seleccione "Ok" para ingresar al programa.

NOTA: El programa empezará a cargarse.

NOTA: Se mostrará en la pantalla un cuadro color verde con lo siguiente: "Los datos se guardaron exitosamente"

H ServiceCockpi	ł												– ø ×
Extra Options	Language In	nfo									_		
НОВ	ART											TLW connected	SERVICE
Machi	ne data	Parameter	Inputs / Out	outs	Error Memory	Di	iagnosis		Data Logg	ing Fi	rmware Update	Data on Hobart	
Model		AM2L	Software	003.0001.001	Date		5/14/2	2021					
Serial Numh	or	876330013	Program No	401	Time		07:46						
Conditionit		4/4/2020	r rogium teo.	0	11110				-				
Installation		1/1/2020	Total Rinse Cycles	0				Set Time					
Fav	orites	Version Details											
Readout Mac	hine Data	oad Machine Program											Transfer Changed Parameters
Favorite	Туре	Name				Min	Max	Step	Unit	Actual Value	New Value	Original Data	Update Actual Value
\$	T 144	WLAN timeout search	ing network			15	120	1	SEC	60			
22	T 145	WLAN WPS timeout				15	300	1	SEC	120			
17	T 146	WLAN connection tim	eout to network			15	300	1	SEC	30			
12 A	T 147	WLAN connection tim	eout to server			15	300	1	SEC	60			
ж 	A 190	Start time slot W/Ei 24	b data transfor			0.0	3000	1	SEC	22:20			
*	A 100	End time slot WiFi 24	data transfer			0.0	23.50	1	HH.MM	23.55			
4	S 50	Tradeshow program				0.0	1	1	FIFT, MIDA	0			
4	S 128	query wifi terms and c	onditions			0	1	1		0			
4	S 133	WiFi Master Switch				0	1	1		1			
\$	S 134	activate / deactivate V	/iFi			0	1	1		0			
☆	S 135	time interval for data t	ransfer to cloud			0	5	1		0			
\$	S 136	time interval for alive	signal			0	4	1		0			
							L2						The data was successfully X
24968													saveo i

Fig. 3

Número de programa	Tipo de máquina
000	Blanco - predeterminado
400	AM16-BAS-2
102	AM16T-BAS-2
404	AM16-BAS-4
104	AM16T-BAS-4
100	AM16-BAS-8
108	M16T-BAS-8
440	AM16-BAS-10
110	AM16T-BAS-10
200	AM16VL-ADV
202	AM16VLT-ADV
302	AM16VL-BAS-2
304	AM16VL-BAS-4

Número de programa	Tipo de máquina
306	AM16VLT-BAS-2
308	AM16VLT-BAS-4
401	AMTL
502	AM16-ASR
502	AM16T-ASR
602	AM16-SVLT
604	AM16-SCB-12
606	AM16-SCB-14
608	AM16-SCB-16
610	AM16VL-SCB

PANTALLA BÁSICA

H ServiceCod	kpit	- Info									- 0 ×
H		2 3	4	(5		6		7 M16 connec		SERVICE
Machin	e data	Parameter Inputs / Outputs	Error Memory	Diag		D	ata Loggii	ng Firmwa	ire Update	Data on Hobart	
Serial Nu	nber (10	0026 Program No. (13):00	Time	E Co	15:19)					
Installatio	n (11	Total Rinse 14		(T	5	Set Time					
Favo	rites	Version Details									
Readout N	lachine Da	Load Machine Program								Trar	sfer Changed Parameter
Favorite	Туре	Name		Min	Max	Step	Unit	Actual Value	New Value	Original Data	Update Actual Value
\$	T 144	WLAN timeout searching network	<u>(19</u>)	15	120	1	SEC	60			
\$	T 145	WLAN WPS timeout		15	300	1	SEC	120			
\$	T 146	WLAN connection timeout to network	sc	15	300	1	SEC	30			
*	T 147	WLAN connection timeout to server		15	300	1	SEC	60			
\$	T 148	WLAN delay data transfer ON> OFF		0	3600	1	SEC	120			
*	A 189	Start time slot WiFi 24h data transfer		0:0	23:59	1	HH:MM	23:30			
*	A 190	End time slot WiFi 24h data transfer		0:0	23:59	1	HH:MM	23:55			
$\overset{\wedge}{\sim}$	S 50	Tradeshow program		0	1	1		0			
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	S 128	query wifi terms and conditions		0	1	1		0			
*	S 133	WiFi Master Switch		0	1	1		1			
*	S 134	activate / deactivate WiFi		0	1	1		0			
*	S 135	time interval for data transfer to cloud		0	5	1		0			
*	S 126	time interval for alive signal		0	4	1		0			

Fig. 4

Art.#	Nombre	Descripción				
1	Datos de la máquina	El control carga la lista de parámetros.				
2	Parámetro	Lista de tiempos, contadores, valores analógicos y funciones de conmutación.				
3	Entradas/Salidas	Prueba de todas las entradas y salidas analógicas y digitales.				
4	Memoria de error					
5	Diagnóstico	Ver para solucionar problemas y monitorear sensores.				
6	Registro de datos	Registro cíclico de señales de entrada / salida y valores analógicos.				
7	Actualización de firmware	Actualiza el firmware en la tarjeta de control.				
8	Datos en Hobart	Actualmente, se guardan tres archivos .dat en la carpeta de datos de la máquina.				
9	Modelo	Muestra el modelo de la máquina. Puede programarse mediante el parámetro A117 (IE. AM16).				
10	Número de serie:	La pantalla muestra el número de serie de la máquina. Puede programarse mediante el parámetro A118.				
11	INSTALACIÓN	Fecha de arranque inicial. Puede programarse mediante el parámetro A116.				
12	Software	Versión de firmware en la tarjeta de control de la máquina.				
13	Número de programa	Se puede cargar a través de la posición 20.				
14	Total de ciclos de enjuague	Lectura del contador de ciclos de enjuague.				
15	Fecha	Fecha del control				
16	Tiempo	Tiempo en el control				

Art.#	Nombre	Descripción
17	Ajustar tiempo	Configuración de la hora de la PC (la configuración de la hora de la computadora se realiza al pulsar el botón).
18	Lectura de pantalla	Muestra la acción solicitada

DATOS DE LA MÁQUINA

_ servicecou	ckpit													-	o ×
HO	BAR											AM16 conne	cted	SERVI	EG
Machin	e data	1 Parameter	Inputs / Out	outs	Error Mer	nory	Diag	nosis	D	ata Loggi	ng Firmw	are Update	Data on Hobart		¢
Model		AM16T-Adv-Plus-	Software	003.0	0000.418	Date		10/5/2	2020			-			
Serial Nu	mber	990026	Program No.	200		Time		15:19)						
Installatio	n	9/23/2020	Total Rinse Cycles	5				5	Set Time						
Favo	rites 2	Version Details													
-	faching Dr	ata Load Machine R	roaram										Trar	nsfer Changed P	arameters
Readout N	achine Da	LUau Machine P	Togram					_							arameters
Favorite	Type	Name	Togram				Min	Max	Step	Unit	Actual Value	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144	Name WLAN timeout set	arching network				Min 15	Max 120	Step 1	Unit SEC	Actual Value 60	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145	Name WLAN timeout set WLAN WPS timeo	arching network		La la		Min 15 15	Max 120 300	Step 1 1	Unit SEC SEC	Actual Value 60 120	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146	Name WLAN timeout set WLAN WPS timeo WLAN connection	arching network but n timeout to network		k,	5C	Min 15 15 15	Max 120 300 300	Step 1 1 1	Unit SEC SEC SEC	Actual Value 60 120 30	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146 T 147	Name WLAN timeout se: WLAN WPS timeo WLAN connection WLAN connection	arching network but timeout to network		₽.	SC .	Min 15 15 15 15	Max 120 300 300 300	Step 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC	Actual Value 60 120 30 60	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146 T 146 T 147 T 148	Name WLAN timeout set WLAN WPS timeo WLAN connection WLAN connection WLAN delay data	arching network but h timeout to network h timeout to server transfer ON> OF	; F	₽.	sC ,	Min 15 15 15 15 15 0	Max 120 300 300 300 3600	Step 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC SEC	Actual Value 60 120 30 60 120	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146 T 146 T 147 T 148 A 189	Name WLAN timeout set WLAN WPS timeo WLAN connection WLAN connection WLAN delay data Start time slot Wiff	arching network but n timeout to network n timeout to server transfer ON> OF Fi 24h data transfer	F	₽	5C	Min 15 15 15 15 0 0:0	Max 120 300 300 300 3600 23:59	Step 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC SEC HH:MM	Actual Value 60 120 30 60 120 23:30	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146 T 147 T 148 A 189 A 190	Name WLAN timeout see WLAN WPS timeo WLAN connection WLAN delay data Start time slot Wif End time slot Wif	arching network but n timeout to network n timeout to server transfer ON> OF Fi 24h data transfer i 24h data transfer	(F	₽ S	sC)	Min 15 15 15 15 0 0:0 0:0 0:0	Max 120 300 300 300 3600 23:59 23:59	Step 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC SEC HH:MM HH:MM	Actual Value 60 120 30 60 120 23:30 23:55	New Value	Original Data	Update Actua	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146 T 147 T 148 A 189 A 190 S 50	Name WLAN timeout see WLAN WPS timeout WLAN connection WLAN delay data Start time slot Wif End time slot Wif Tradeshow progra	arching network but timeout to network timeout to server transfer ON> OF Fi 24h data transfer ai 24h data transfer am	; F	L ₂	SC ,	Min 15 15 15 15 0 0:0 0:0 0:0 0	Max 120 300 300 300 3600 23:59 23:59 1	Step 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC HH:MM HH:MM	Actual Value 60 120 30 60 120 23:30 23:35 0	New Value	Original Data	Update Actua Update Actua Up	al Value
Readout N Favorite 会 会 会 会 会 会 会	Type T 144 T 145 T 146 T 147 T 148 A 189 A 190 S 50 S 128	Name WLAN timeout see WLAN WPS timeout WLAN connection WLAN connection WLAN delay data Start time slot Wif End time slot Wif Tradeshow progra query wifi terms a	arching network but timeout to network transfer ON> OF Fi 24h data transfer i 24h data transfer am nd conditions	F	l≩ ₹	SC_	Min 15 15 15 15 0 0:0 0:0 0 0 0	Max - 120 300 300 300 3600 23:59 23:59 1 1	Step 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC SEC HH:MM HH:MM	Actual Value 60 120 60 120 23:30 23:55 0 0	New Value	Original Data	Update Actua Update Actua Up	al Value
Feadout I. Favorite 会 会 会 会 会 会 会 会	Type T 144 T 145 T 146 T 147 T 148 A 189 A 190 S 50 S 128 S 133	Name WLAN timeout see WLAN WPS timeout WLAN connection WLAN connection WLAN delay data Start time slot WiF Tradeshow progra query wifi terms a WiFi Master Switc	arching network but timeout to network transfer ON> OF Fi 24h data transfer i 24h data transfer am nd conditions	F		SC.	Min 15 15 15 15 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0	Max 120 300 300 300 23:59 23:59 1 1 1 1	Step 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC SEC HH:MM HH:MM	Actual Value 60 120 30 60 120 23:30 23:55 0 0 0 1	New Value	Original Data	Update Actual	al Value
Favorite 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	Type T 144 T 145 T 146 T 147 T 148 A 189 A 190 S 50 S 128 S 133 S 134	Name WLAN timeout see WLAN wPS timeo WLAN connection WLAN connection WLAN delay data Start time slot WiF End time slot WiF Tradeshow progra- query wfi terms a WiFi Master Switt activate / deactiva	arching network but to timeout to network to timeout to server transfer ON> OF Fi 24h data transfer and conditions th te WiFi	F	L≩ 3	SC.	Min 15 15 15 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0 0	Max 120 300 300 3600 23:59 23:59 1 1 1 1 1	Step 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC HH:MM HH:MM	Actual Value 60 120 30 60 120 23:30 23:55 0 0 0 1 1 0	New Value	Original Data	Update Actua Update Actua Up	al Value
Favorite	Type T 144 T 145 T 146 T 147 T 148 A 189 A 190 S 50 S 128 S 133 S 134 S 135	Name WLAN timeout see WLAN webs timeout WLAN connection WLAN connection WLAN delay data Start time slot WiF Tradeshow progra query wifi terms a WiFi Master Switc activate / deactiva time interval for da	arching network but n timeout to network to itimeout to server transfer ON> OF Fi 24h data transfer i 24h data transfer an nd conditions ch tte WiFi ta ta transfer to cloud	F	<u> </u>	SC .	Min 15 15 15 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Max 120 300 300 3600 23:59 23:59 1 1 1 1 5	Step 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit SEC SEC SEC SEC HH:MM HH:MM	Actual Value 60 120 30 60 120 23:30 23:55 0 0 0 1 1 0 0	New Value	Original Data	Update Actua Update Actua Up	al Value

Fig. 5

Art.#	Nombre	Descripción
1	Datos de la máquina	El control carga la lista de parámetros.
2	Favoritos	Solo muestra los favoritos seleccionados definidos en los parámetros.





Art.#	Nombre	Descripción			
1	Datos de la máquina	El control carga la lista de parámetros.			
2	Detalles de la versión				
	Detalles de la versión de lectura	Lectura (ejemplo)			
	Versión del hardware STE	1			
	Número de serie STE:	<u>ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ</u>			
	Versión del software STE	0.5. 241			
	Nombre STE BL FW	003.0000. 418			
	Parámetro	3.04			
	Textos	32.11			
	Máscaras (de entrada)	1.00			
	Fuentes	15.00			
	Símbolos	1.03			
	Cargador de arranque STE	0.1. 192			
	Número de serie BAE:	200501000019			
	Versión del software BAE	00.107			
	Controlador táctil, versión de firmware	1.0. 11			
	Versión del hardware BAE	3			
	Domicilio MAC	38:3A: 21:15:80:13			
	Protocolo USB	1			

PANTALLA DE DATOS DE PARÁMETRO

H ServiceCo	ckpit												- 0 ×
Extra Optio	BAR										TLW con	inected	SERVIE
Machir	ne data	Parameter	Inputs / Out	puts Error	Memory	Dia	gnosis	D	ata Logo	ping Fir	mware Update	Data on Hobart	•
Model		AM2L	Software	003.0001.001	Date		2/24	/2021					
Serial Nu	imber	876330013	Program No.	401	Time		09:3	2					
Installa	~	1/18/2021	Total Rinse	59	2			Set Time					
	2)	(3)	Cycles 4		5				_				
Tin	ies	Analogue Value	es Switch Fund	tions Co	unter								
Readout I	Machine Da	ata Load Machine F	Program Go to T	Go to	Name							8 Tra	nsfer Changed Parameters
Favori	Туре	Name (7)				Min	Max	Step	Unit	Actual Val	New Valu	e Original Data	Update Actual Value
☆	Τ1	Wash time AMTL	PROGRAM 1			35	99	1	SEC	35	10)		
☆	T 49	Pre-heating boos	ter (end of program	me)		0	60	1	SEC	20			
\$	T 50	Pre-heating boos	ter (dripping time)		_	0	60	1	SEC	8			
\$	T 53	Standby temperar	ture on		၈	0	240	1	SEC	60			
\$	T 54	Thermostop boos	ster filling programm	ne		0	100	1	MIN	8			
\$	T 55	Thermostop boos	ster washing progra	mme		0	100	1	MIN	8			
\$	T 57	Thermostop tank	filling programme			0	100	1	MIN	8			
☆	T 58	Thermostop tank	washing programm	ie		0	100	1	MIN	8			
\$	T 71	2. step draining p	orogramme			0	240	1	SEC	45			
☆	T 87	Tube filling deterg	gent			0	120	1	SEC	0			
1 .			genn										
\$	T 88	Tube filling rinse a	aid			0	120	1	SEC	0			
☆	T 88 T 94	Tube filling rinse a Dripping time before	aid fore draining			0	120 20	1 1	SEC SEC	0 4			

Fig. 7

Art. #	Nombre	Descripción
1	Parámetro	Lista de tiempos, contadores, valores analógicos y funciones de conmutación.
2	Tiempos (T)	Muestra una lista de valores de tiempo. Se pueden cambiar los parámetros en un campo resaltado en color blanco (10). Introduzca el valor deseado, por ejemplo, en el campo blanco. El valor modificado se guarda con el botón "Enter" y se envía al control, luego se guarda automáticamente en el campo gris.
3	Valores análogos (A)	Muestra una lista de valores análogos.
4	Funciones de conmutación (S)	Muestra una lista de funciones de conmutación. Se pueden cambiar los parámetros en un campo resaltado en color blanco (10). Introduzca el valor deseado, por ejemplo, en el campo blanco. El valor modificado se guarda con el botón "Enter" y se envía al control, luego se guarda automáticamente en el campo gris.
5	Contador (C)	Muestra una lista de contadores Se pueden cambiar los parámetros en un campo resaltado en color blanco (10). Introduzca el valor deseado, por ejemplo, en el campo blanco. El valor modificado se guarda con el botón "Enter" y se envía al control, luego se guarda automáticamente en el campo gris.
6	Lectura de datos de la máquina	Permite al usuario actualizar la información de la lavalozas en la computadora.
7	Cargar programa de la máquina.	Permite a la usuario cargar actualizaciones a la lavaloza.
8	Transfiere el programa cambiado.	Permite al usuario transferir actualizaciones a la lavaloza.
9	Pantalla	La lectura muestra los parámetros solicitados: Tiempos, valores análogos, funciones de conmutación, contador.
10	Valor nuevo	Permite al usuario actualizar un campo deseado.



Parámetros cambiantes de Tech Connect

ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS DATOS DE PARÁMETRO





Art.#	Nombre	Descripción					
1	Entradas/Salidas	Lista de entradas y salidas por cada lectura de la lavalozas					
2	Entradas/Salidas	Muestra una lista de valores de entrada y salida por configuración actual de la lavaloza.					
	Muestra lecturas actuales por entradas de la lavaloza						
2	3 Entradas digitales (DI)	Entradas: es posible activar los estados / valores de conmutación de las entradas mediante la función de pulsador (con puerta cerrada / máquina apagada).					
5		Círculo rojo = sensor desactivado. No hay conexión entre la lavaloza y el tech connect. La entrada tiene señal "alta" / la entrada está activada.					
		Círculo verde = sensor desactivado Se ha establecido la conexión de la lavalozas al tech connect.					

Art.#	Nombre	Descripción
		Muestra lecturas actuales por salidas de la lavaloza.
		Salidas: es posible activar los estados / valores de conmutación de las entradas mediante la función de pulsador (con puerta cerrada / máquina apagada).
4	Salidas digitales (DO)	NOTA: ¡Siempre se activará una salida cuando se presiona el botón "F" en la computadora portátil!
		Círculo rojo = sensor desactivado. No hay conexión entre la lavaloza y el tech connect. La salida tiene señal "alta" / la salida está activada.
		Círculo verde = sensor desactivado Se ha establecido la conexión de la lavalozas al tech connect.
5	Desbloqueo del control manual	Para accionar las salidas, la máquina debe estar apagada y la puerta debe estar cerrada. Si el botón "Desbloqueo del control manual" se acciona con el botón izquierdo del mouse, se mostrará el mensaje "Máquina apagada y PUERTA cerrada", el LED a la derecha del botón "Desbloqueo del control manual" permanecerá apagado.
		¡Se activará una salida mientras se presione el botón F! Los DO se activan con los botones F o con los botones Shift + F. El ejemplo DO 6 muestra el accionamiento de la bomba de drenado MTR3.

Analogue Inp	puts 1				Anal	og Outpi			[
☆ Al 1	Al1 Booster Temperature	180		۴F	☆	AO 1	A01	0	mA
☆ AI2	Al2 Tank Temperature	151		°F	\$	AO 2	AO2	0	
🖈 Al 3	Al3 Booster Pressure Sensor	1.02	1.02	V	☆	AO 3	AO3	0	
☆ AI 4	Al4 Tank Pressure Sensor	1.52	1.52	v	☆	AO 4	AO4 Rinse Aid Pump	0	
☆ AI 5	AI5	0		v	\$	AO 5	AO4	0	
🟠 AI 7	AI7	0		V	\$	AO 6	AO6	0	
🟠 AI 8	AI8	0		v					
🟠 AI 9	AI9	0		V					
🟠 AI 10	AI10 Rinse Temperature	109		°F					
🛣 Al 11	Hall sensor frequency from DE 15	0		Hz					2457



Art.#	Nombre	Descripción
1	Entradas análogas (AI)	Muestra lecturas actuales mediante entradas análogas de la la lavaloza.
2	Salidas análogas (AO)	Muestra lecturas actuales mediante salidas de la lavaloza.

NOTA: Las entradas y salidas digitales y análogas se pueden agregar o eliminar según sea necesario.

Agregar o quitar entradas y salidas digitales o análogas.

- 1. Seleccione Entradas/Salidas.
- 2. Seleccione la estrella para agregar las entradas y salidas digitales o análogas a la pantalla de diagnóstico. Inicio amarillo = agregado, inicio vacío = eliminado.

Machine data Model Serial Number installation Inputs / Outputs Optial Inputs	Parameter Inputs / C AM2L Software 876330013 Program No. 5/14/2021 Total Rinse Cycles D11 Lower and Upper Door Switch D12 D12 D15 Strainer Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLW) D16 Supper Door Switch (TLW) D16 D17 D18 D18 D19 D19 D19 D19 D19	utputs Error 003.0002.000 401 0	Memory Date Time	Diagnosis 5/14/202 09/02 s Digital Ou 文 文 文 文 文 文	Data Logg et Time puts DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 6 DO 7	Ing Firmware Update Data on Hot Dot Wash Pump DO2 TWI Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Auf Pump DO5 Fir Valve Do6 Drain Pump DO6 Prain Pump	Uniock Manual C
tedel ternal Number Inputs / Outputs Àgital Inputs Àgital Inputs Agital Outputs Agital	AM2L Software 876330013 Program No. 5/14/2021 Total Rinse Cycles Image: Strategy S	003.0002.000 401 0	Date	5/14/202 09/02 S Digital Ou 文 文 文 文 文	et Time iputs DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 6 DO 7	DO1 Wash Pump DO2 TUV Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Auf Pump DO5 Fill Valve D06 Drain Pump	Unlock Manual C
erial Number Istallation Inputs / Outputs Igital Inputs ☆ 0 D1 1 ☆ 0 D2 ☆ 0 D3 ☆ 0 D4 ☆ 0 D5 ☆ 0 D5 ☆ 0 D5 ☆ 0 D6 ☆ 0 D17 ☆ 0 D18 ☆ 0 D19 ☆	876330013 Program No. 5/14/2021 Total Rinse Cycles D11 Lower and Upper Door Switch D12 D13 Stramer Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLW) D16 D17 D19 D19 D19 D19 D19	401	Time	09.02 s Digital Ou 文文 文 文 文 文	et Time puts DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7	DO1 Wash Pump DO2 TUV Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Aid Pump DO5 Fil Valve D06 Dran Pump	Untock Manual C
stallation inputs / Outputs igital inputs ☆ 0 l1 ☆ 0 l2 ☆ 0 l3 ☆ 0 l6 ☆ 0 l7 ☆ 0 l7 ☆ 0 l7 ☆ 0 l9 ☆ 0 l10 ☆ 0 l12 ☆ 0 l12 ☆ 0 l12 ☆ 0 l12	5/14/2021 Totar Rinse Cycles D11 Lower and Upper Door Switch D2 D13 Strainer Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLV) D15 D17 D18 D19	0		Digital Ou ★☆☆☆☆☆☆☆☆	et Time	DO1 Wash Pump DO2 TLW Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Aid Pump DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	Unicck Manual C
Inputs / Outputs igital Inputs ☆ 0 I1 ☆ 0 I2 ☆ 0 I3 ☆ 0 I5 ☆ 0 I5 ☆ 0 I7 ☆ 0 I3 ☆ 0 I5 ☆ 0 I6 ☆ 0 I7 ☆ 0 I9 ☆ 0 I0 ☆ 0 I0 ☆ 0 I10 ☆ 0 I12 ☆ 0 I12 ☆ 0 I14	D11L2021 Total Rinse Crycles D11 Lower and Upper Door Switch D12 D13 Strainer Sensor D14 D14 Deer Door Switch (TLW) D18 D15 Upper Door Switch (TLW) D18 D19 D19 D19 D19			Digital Ou	puts DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7	DO1 Wash Pump DO2 TWI Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Aid Pump DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	Unlock Manual C
Inputs / Outputs igital Inputs ☆ 0 11 ☆ 0 12 ☆ 0 13 ☆ 0 14 ☆ 0 13 ☆ 0 14 ☆ 0 15 ☆ 0 16 ☆ 0 17 ☆ 0 18 ☆ 0 19 ☆ 0 1010 ☆ 0 111 ☆ 0 112 ☆ 0 113	Di1 Lower and Upper Door Switch Di2 Di3 Straner Sensor Di4 Di5 Oper Door Switch (TLW) Di6 Di7 Di8 Di9 Di9 Di9 Di9 Di9 Di9			Digital Ou	puts DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7	DO1 Wash Pump DO2 TUV Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Ald Pump DO5 Fill Valve D06 Dran Pump	Unlock Manual C
igital Inputs ☆ ● DI1 ☆ ● DI2 ☆ ● DI3 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI5 ☆ ● DI6 ☆ ● DI6 ☆ ● DI6 ☆ ● DI6 ☆ ● DI7 ☆ ● DI6 ☆ ● DI7 ☆ ● DI7 ☆ ● DI7 ☆ ● DI3 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI4 ☆ ● DI5 ☆ ● DI4 0 05 ☆ ● DI4 0 05 ☆ ● DI4 0 05 ☆ ● DI4 0 05 ☆ ● DI4 0 05 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D11 Lower and Upper Door Switch D12 D13 Straner Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLW) D16 D17 D18 D19 D19 D19			Digital Ou	puts DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7	DO1 Wash Pump DO2 TUV Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Aid Pump DO5 Fial Valve DO6 Drain Pump	Unicck Manual C
gital Inputs ☆ 0 11 ☆ 012 ☆ 013 ☆ 014 ☆ 015 014 ☆ 015 016 ☆ 016 ☆ 017 ☆ 019 ☆ 019 ☆ 0110 ☆ 0110 ☆ 014 019 ☆ 014 019 ☆ 014 019 ☆ 012 ☆ 012 ☆ 012 ☆ 012 019 019 019 019 019 019 019 019	D11 Lower and Upper Door Switch D12 D13 Strainer Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLW) D16 D17 D18 D19 D19 D19 D19 D19 D19			Digital Ou CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN	DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7	DO1 Wash Pump DO2 TUV Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Ald Pump DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	
☆ ● D11 ☆ ● D12 ☆ ● D13 ☆ ● D13 ☆ ● D14 ☆ ● D15 ☆ ● D15 ☆ ● D15 ☆ ● D17 ☆ ● D17 ☆ ● D19 ☆ ● D19 ♡ 014 ☆ ● D19 ♡ 014 ♡ 014	D11 Lower and Upper Door Switch D12 D13 Strainer Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLW) D16 D17 D18 D19 D19 D19 D19 D19 D19				 D0 1 D0 2 D0 3 D0 4 D0 5 D0 6 D0 7 	DO1 Wash Pump DO2 TUV Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Ald Pump DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	
☆ ● D12 ☆ ● D13 ☆ ● D14 ☆ ● D15 ☆ ● D16 ☆ ● D17 ☆ ● D18 ☆ ● D19 ☆ ● D17 ☆ ● D18 ☆ ● D19 ☆ ● D110 ☆ ● D112 ☆ ● D112 ☆ ● D14	D12 D13 Strainer Sensor D4 D15 Upper Docs Switch (TLW) D16 D17 D18 D19 D19			kg ☆ ☆ ☆ ☆	 D0 2 D0 3 D0 4 D0 5 D0 6 D0 7 	DO2 TLW Lower Level Rinse Pump DO3 DO4 Rinse Aid Pump DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	
☆ ● DI3 ☆ ● DI4 ☆ ● DI5 ☆ ● DI6 ☆ ● DI7 ☆ ● DI9 ☆ ● DI9 ☆ ● DI10 ☆ ● DI10 ☆ ● DI11 ☆ ● DI12 ☆ ● DI14	D13 Strainer Sensor D14 D15 Upper Door Switch (TLW) D16 D17 D18 D19 D19			★ ☆ ☆ ☆ ☆	 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7 	D03 D04 Rinse Aid Pump D05 Fill Valve D06 Drain Pump	
☆ ● D14 ☆ ● D15 ☆ ● D16 ☆ ● D17 ☆ ● D18 ☆ ● D19 ☆ ● D110 ☆ ● D111 ☆ ● D112 ☆ ● D114	DI4 DI5 Upper Door Switch (TLW) DI6 DI7 DI8 DI9 DI9			会 会 合	 D04 D05 D06 D07 	DO4 Rinse Aid Pump DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	
☆ ● D15 ☆ ● D16 ☆ ● D17 ☆ ● D18 019 ☆ ● D110 ☆ ● D110 ☆ ● D112 ☆ ● D112 ☆ ● D113 ☆ ● D113	DI5 Upper Door Switch (TLW) DI6 DI7 DI8 DI8 DI9 DI9			☆ ☆ ☆	 D05 D06 D07 	DO5 Fill Valve DO6 Drain Pump	
☆ 016 ☆ 017 ☆ 018 ☆ 019 ☆ 0110 ☆ 0111 ☆ 0112 ☆ 0113 ☆ 0114	DI6 DI7 DI8 DI9 DI9			合	DO 6 DO 7	DO6 Drain Pump	
☆ ● DI7 ☆ ● DI8 ☆ ● DI9 ☆ ● DI10 ☆ ● DI11 ☆ ● DI12 ☆ ● DI12 ☆ ● DI13 ☆ ● DI14	DI7 DI8 DI9 DI10			4	DO 7		
☆ ● DI8 ☆ ● DI9 ☆ ● DI10 ☆ ● DI11 ☆ ● DI12 ☆ ● DI13 ☆ ● DI14	DI8 DI9 DI10					DO7 TLW Upper Level Rinse Pump	
☆ ● DI 9 ☆ ● DI 10 ☆ ● DI 11 ☆ ● DI 12 ☆ ● DI 13 ☆ ● DI 14	DI9			\$	DO 8	DO8 Booster Heater	
☆ DI 10 ☆ DI 11 ☆ DI 12 ☆ DI 12 ☆ DI 13	DI10			4	DO 9	DO9 Tank Heater	
☆ ● Di 11 ☆ ● Di 12 ☆ ● Di 13				\$	DO 10	DO10	
☆ ● DI 12 ☆ ● DI 13	DI11 Booster Contactor Monitor			\$	DO 11	DO11	
☆ ● DI 13	DI12 Tank Contactor Monitor			☆	DO 12	DO12	
A DI 14	DI13			\$	DO 13	DO13	
A	DI14			\$	DO 14	DO14	
🖈 🕚 DI 15	DI15			\$	DO 15	DO15 Drain Water Tempering	
☆ ● DI 16	DI16 Spare			\$	DO 16	DO16	
✿ DI 17	DI17 Spare			\$	DO 17	DO17	
☆ ● DI 18	DI18 Spare			\$	DO 18	DO18	
🖈 🌒 DI 19	DI19 Spare			\$	DO 19	DO19	
☆ ● DI 20	DI20 Lower Door Switch (TLW)			\$	DO 20	DO20	
C DI 21	DI21			\$	DO 21	D021	
1 DI 22	DI22			\$	DO 22	DO22 PFC 1	
				\$	DO 23	DO23 PFC 2	
				*	DO 24	DO24 PFC 3	
				*	DO 25	DO25	
				*	DO 26	DO26 External vent fan	

3. Una vez seleccionadas todas las E / S, seleccione Diagnóstico para volver a la pantalla con las E / S agregadas o eliminadas.

MEMORIA DE ERROR DE DATOS DE PARÁMETRO

B ServiceCockpit										-	٥	×
HOB	ART			1				TLW cor	inected	SER	ЛE	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Machine da	ata Para	ameter	Inputs / Ou	Itputs Error Me	emory	Diagnosis	Data Logging	Firmware Update	Data on Hobart			•
Model	AM2L	Soft	tware	003.0001.001	Date	2/24/202	1					
Serial Numbe	er 87633001	3 Pro	gram No.	401	Time	09:34						
Installation	1/18/2021	Tota	al Rinse les	59		Set	Time					
Error Memo	ory Error	Memory										7
2		3								Show a	II Failur	re(s)
Active	Error Number	Error Count	Error Me	essage		Occurre	d/Confirme Timesta	Imp				
	5	3	Booster	heater disabled		1						~
	29	4	Program switch	n interrupted by lower	/upper door							
	32	2	Fill mon suremer	itoring by booster wat nt	er level mea-							
	39	7	hood/do	or open while filling								
						~					246	617

Fig. 12

Art.#	Nombre	Descripción
1	Memoria de error	Muestra el último parámetro de errores.
2	Memoria de error	Muestra los últimos 10 códigos de error.
3	Tendencia de la memoria de error	Muestra códigos de error dentro de un rango de fechas.
4	Muestra la tendencia del error (Fig. 13)	Muestra el rango de fechas entre los errores de Fecha de inicio y Fecha de finalización seleccionados.

H Service	Cockpit									- ø ×
Extra Op	ptions Lang	uage Info		_						R
H	OBAR	T		(1)			TLW con	nected	SERVIEG
Mach	nine data	Parameter	Inputs / Out	puts Error M	emory Diagn	osis C	ata Logging	Firmware Update	Data on Hobart	•
Model		AM2L	Software	003.0001.001	Date	2/24/2021				
Serial N	Number	876330013	Program No.	401	Time	09:35				
Installa	tion	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59		Set Time				
Error	Memory	Error Memo	y 3							
12/1/2022		Trend								
Start Date	e End	Date Show E	Error Trend							
No. E	Error Mess	age			Occurred/Confirmed	Timestamp				
32 F	Fill monitor	ing by booster wate	r level measurement			21/02/2021	23:27:15			^
32 F	Fill monitor	ing by booster wate	er level measurement		8	21/02/2021	23:27:00			
39 h	hood/door	open while filling			×	17/02/2021	20:27:45			
39 H	hood/door	open while filling			Ø	17/02/2021	20:27:45			
39 ł	hood/door (open while filling			×	03/02/2021	22:04:45			
39 h	hood/door	open while filling			Ŏ	03/02/2021	22:04:45			
29 F	Program in	terrupted by lower/u	upper door switch		×	28/01/2021	03:52:45			
29 F	Program in	terrupted by lower/u	upper door switch		Ø	28/01/2021	03:52:45			
29 F	Program in	terrupted by lower/u	upper door switch		Ø	28/01/2021	03:52:00			
29 F	Program in	terrupted by lower/u	upper door switch		Ø	28/01/2021	03:51:30			
32 F	Fill monitor	ing by booster wate	r level measurement		0	26/01/2021	20:03:30			
32 F	Fill monitor	ing by booster wate	r level measurement		Ø	26/01/2021	20:02:45			
39 H	hood/door	open while filling			0	26/01/2021	04:29:00			24618



DIAGNÓSTICO DE DATOS DE PARÁMETRO



Fig. 14

Art.#	Nombre	Descripción
1	Diagnóstico	Diagnóstico de la lavaloza: Descripción general del sistema, suavizante, arranque suave, sensor de turbidez, velocidad de flujo, la señal Wi-Fi se pueden encontrar aquí.
2	Descripción general del sistema	Muestra las entradas y salidas digitales y análogas favoritas seleccionadas. Las entradas están ubicadas a la izquierda de la pantalla y las salidas del lado derecho. Estos son los favoritos previamente seleccionados. Las entradas y salidas favoritas se pueden agregar o eliminar en cualquier momento.
3	Llene el sobrecalentador	Permite al usuario llenar el sobrecalentador manualmente. Mantenga presionado el botón "Fill the Booster" ("Llene el sobrecalentador") para llenar.
4	Apague el equipo	Permite al usuario apagar la lavaloza. Mantenga presionado el botón "Apagar la máquina" hasta que la lavaloza se apague.
5	Entradas digitales (DI)	DI agregada a favoritos (estrella amarilla) en la pantalla de entrada / salida. Los favoritos se pueden añadir en cualquier momento.
6	Salidas digitales (DO)	DO agregada a favoritos (estrella amarilla) en la pantalla de entrada / salida. Los favoritos se pueden añadir en cualquier momento. Las OD se pueden encender y apagar presionando y manteniendo presionado el botón "S" al lado de la luz verde (encendida) o roja (apagada).
7	Entradas análogas (AI)	Muestra la IA agregada al favorito (inicio amarillo) en la pantalla Parámetro> Análogo Los favoritos se pueden añadir en cualquier momento.
8	Salidas análogas (AO)	Muestra el AO agregado al favorito (inicio amarillo) en la pantalla Parámetro> Análogo Los favoritos se pueden añadir en cualquier momento.
NOTA: La pant tanque de lava	alla "Descripción general del sist do v del sobrecalentador	ema" mostrará las temperaturas y las lecturas de voltaje del



Pantalla de diagnóstico Tech Connect Resolución de problemas del diagnóstico Tech Connect



Fig. 16

NOTA: Las entradas y salidas digitales y análogas se pueden agregar o eliminar según sea necesario.

NOTA: Las salidas digitales pueden encenderse temporalmente para probar el componente.

Agregar o quitar entradas y salidas digitales o análogas.

- 1. Seleccione Entradas/Salidas.
- 2. Seleccione la estrella para agregar las entradas y salidas digitales o análogas a la pantalla de diagnóstico. Inicio amarillo = agregado, inicio vacío = eliminado.

			_	_			_				1 GERALL
Ma	chine data	Parameter	Inputs / Ou	puts	Error Memory	Diagnosis		Data Logging	Firmware Update	Data on Hobart	
del		AM2L	Software	003.0002.00	0 Date	5/14/202	21				
ial Nu	mber	876330013	Program No.	401	Time	09:02					
allatio	n	5/14/2021	Total Rinse Cycles	0			Set Time				
Inpu	is / Outputs										
											Unlock Manual C
ital Inp	outs					Digital O	utputs				
ŵ	DI 1	DI1 Lower and U	Jpper Door Switch			\$		DO 1	DO1 Wash Pump		
☆	DI 2	DI2						DO 2	DO2 TLW Lower Level Rinse Pump		
\$	DI 3	DI3 Strainer Ser	nsor			\$		DO 3	D03		
4	DI 4	DI4				\$		DO 4	DO4 Rinse Aid Pump		
4	DI 5	DI5 Upper Door	Switch (TLW)			\$		DO 5	DO5 Fill Valve		
4	DI6	DI6				\$		DO 6	DO6 Drain Pump		
4	DI7	DI7				\$		DO 7	DO7 TLW Upper Level Rinse Pump		
4	DI 8	DI8				\$		DO 8	DO8 Booster Heater		
4	DI 9	DI9				\$		DO 9	DO9 Tank Heater		
4	DI 10	DI10				\$		DO 10	DO10		
4	DI 11	DI11 Booster Co	ontactor Monitor			\$		DO 11	DO11		
8	DI 12	DI12 Tank Conta	actor Monitor			\$		DO 12	D012		
۲.	DI 13	DI13				\$		DO 13	DO13		
r	DI 14	DI14				\$		DO 14	DO14		
Ł	DI 15	DI15				\$		DO 15	DO15 Drain Water Tempering		
t	DI 16	DI16 Spare				☆		DO 16	DO16		
τ	O DI 17	DI17 Spare				☆		DO 17	DO17		
Ł	DI 18	DI18 Spare				☆		DO 18	DO18		
¥	DI 19	DI19 Spare				\$		DO 19	DO19		
4	DI 20	DI20 Lower Doo	r Switch (TLW)			\$		DO 20	DO20		
X	DI 21	DI21				\$		DO 21	DO21		
r	DI 22	DI22				\$		DO 22	DO22 PFC 1		
						\$		DO 23	DO23 PFC 2		
						\$		DO 24	DO24 PFC 3		
						☆		DO 25	DO25		
						4		DO 26	DO26 External vent fan		
						☆		DO 27	DO27		2

 Una vez seleccionadas todas las E / S, seleccione Diagnóstico para volver a la pantalla con las E / S agregadas o eliminadas.

Sintonice las salidas digitales temporalmente para probar el componente

- 1. Seleccione la pantalla de diagnóstico
- Seleccione y mantenga presionado el botón "S" para encender temporalmente el componente. La luz roja 2. cambiará a color verde mientras el componente esté energizado.

NOTA: Cuando suelte el botón "S", se apagará el componente.



Fig. 18

WIFI DE DATOS DE PARÁMETRO

ServiceCockpit	iage Info				- 0 X
HOBAR					
Machine data	Parameter	Inputs / Output	uts Error Me	mory	Diagnosis Data Logging Firmware Update Data on Hobart
Model	AM16T-Adv-Plus-2	Software	003.0000.418	Date	12/30/2020
Serial Number	990026	Program No.	200	Time	09:19
Installation	10/5/202	Total Rinse Cycles	2		Set Time
System Overview	Wi-Fi				
Start network sea	arch	Connect	Connect via WPS	Connect r	t manually Enable\Disable Request access code Update
Connection status t	o the router	•		٩	Checklist
Connection status t	to the Internet	•			Description MI AN
Connection status t	o the cloud	•			
S 134 activate / d	leactivate WiFi	1			1. Press button "Start network search" 2. Select desired network
ID S	ISID		Signal Strength	Encryption	3. Press button "Connect"
0 E	nterprise		Medium	Enterprise	4. Enter password 5. Wait until the connection is successfully established.
1 H	lobartGuest		Medium	Enterprise	The connection status to the couter, indicates whether there is a connection to the couter.
					The connection status to the Internet, indicates whether an Internet connection exists. The connection status to the cloud, indicates whether the cloud can be reached. Important: During network discovery, the connection to the currently connected network is disconnected. This is later automatically reconnected by the AutoConnect.
Entry Code					24620

Fig. 19

Art.#	Nombre	Descripción
1	Diagnóstico	Diagnóstico de la lavaloza: Descripción general del sistema, suavizante, arranque suave, sensor de turbidez, velocidad de flujo, la señal Wi-Fi se pueden encontrar aquí.
2	Wi-Fi	Permite al usuario buscar una conexión Wi-Fi abierta o permite al usuario conectarse manualmente a una red Wi-Fi.



Conexión Wi-Fi a Tech Connect

Cómo buscar y conectarse a una red inalámbrica

NOTA: Antes de comenzar, el usuario deberá adquirir el nombre y la contraseña de la red inalámbrica.

- 1. Abra el programa TechConnect en la computadora portátil.
- 2. Ingrese a TechConnect.
- 3. Seleccione Diagnóstico, luego Wi-Fi.
- 4. Seleccione "Iniciar búsqueda de red" para buscar redes Wi-Fi abiertas.



5. Seleccione el nombre SSID de Wi-Fi, luego "Conectar".

Start netv	work search	Connect	Connect via WPS	Connect manually
Connectio Connectio Connectic	on status to the router on status to the Internet on status to the cloud	•		(
S 134 a	ctivate / deactivate WiFi	1	Signal Stre	ngth Encountion
0	HobartGuest		Awful	WEP
1	Enterprise		Awful	Enterprise
2	VOIP		Awful	WEP
	Washers		Awful	WPA/WPA2
3				



6. Escriba la contraseña de Wi-Fi y seleccione "Aceptar".

A_03_24_WIanPasswordInput	t	×
Password		

Show password		
OK	Cancel	
		24718

Fig. 23

7. Cuando la lavaloza esté conectada correctamente al Wi-Fi, los círculos rojos se volverán verdes, la intensidad de la señal cambiará a Buena y aparecerá un cuadro verde que confirmará la conexión.

■ ServiceCockpit		- 🗆 X
Extra Options Language Info		AM16 connected
Machine data Parameter	Inputs / Outputs Error Memory	Diagnosis Data Logging Firmware Update Data on Hobart
System Overview Wi-Fi		
Start network search Connect	Connect via WPS Connect manually	Enable\Disable Request access code Update
Connection status to the router	Connected	Checklist
Connection status to the Internet	Connected and online	
Connection status to the cloud	Online	Description WLAN
S 134 activate / deactivate WiFi	1	1. Press button "Start network search"
ID SSID	Signal Strength Encryptio	2. Select desired network 3. Press button "Connect"
0 Ron's iPhone	Good WPA/WP	A2 4. Enter password
1 Enterprise	Medium Enterprise	e
2 HobartGuest	Medium WPA/WP	A2 • The connection status to the router, indicates whether there is a connection to the router.
3 Voyager	Medium Enterprise	The connection status to the internet, indicates whether an Internet connection exists. The connection status to the cloud, indicates whether the cloud can be reached.
		Important: During network discovery, the connection to the currently connected network is disconnected.
		This is later automatically reconnected by the AutoConnect.
L		
Entry Code		
Entry Code		
0.4740		The connection was established successfully.
24/19		

Fig. 24

8. Si la lavaloza no se conecta al Wi-Fi, los círculos rojos permanecerán rojos y aparecerá un cuadro rojo que indicará que no se estableció conexión.

ServiceCockpit		- a ×
Extra Options Language Info	TLW connected	RVIE
Machine data Parameter System Overview Softener	Inputs / Outputs Error Memory Diagnosis Data Logging Firmware Update Data on Hobart Soft Start Turbidity Sensor Flow rate mea- surement Wi-Fi Image: Soft Start Vi-Fi	•
Start network search Connect	Connect via WPS Connect manually Enable/Disable Request access code Update	
Connection status to the router Connection status to the Internet Connection status to the cloud S 134 activate / deactivate WiFi ID SSID 0 Ron's Phone 1 Entorprise 2 HobarGuest 3 Voyager 4 HobarGuest 5 VOIP 6 weighwrap	Not connected Not connected Unknown 1 Signal Strength Encryption Great WPAWPA2 Good Enterprise Good WPAWPA2 Good WPAWPA2 Poor WEP Poor WEP Poor WPAWPA2 Poor W	disconnected.
Entry Code	No connection established	could be X
	Fig. 25	

9.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

NOTA: La máquina debe estar en la posición "APAGADO" con la energía suministrada en el interruptor.

NOTA: El firmware se almacena a la carpeta de descargas, desde el Centro de Recursos de Servicio.



Actualización de firmware TechConnect

- 1. A lado derecho de la capota, afloje la contratuerca de la tapa del USB.
- 2. Deslice el seguro de la tapa hacia atrás en la capota. Abra la tapa impermeable para acceder al puerto de servicio de la lavalozas.
- 3. Conecte la computadora portátil al puerto, utilizando un cable USB tipo A-A.



Fig. 27

4. Inicie sesión en el software Tech Connect.



Fig. 28

5. Seleccione, "actualización de firmware".

E ServiceCoo	kpit													- 0	×
Extra Option	ns Langu	age info									_				
(HO	DAR											AM16 connec	cted	PERVIC	5
Machin	e data	Parameter	Inputs / Out	outs E	rror Memory		Diag	nosis		ata Loggii	ng Firmwa	are Update	Data on Hobart		•
Model		AM16T-Adv-Plus-	Software	003.000	0.418 D	ate		10/5/	2020			SC			
Serial Nur	nber	990026	Program No.	200	т	ime		15:29	Ð						
Installatio	n	1/1/2019	Total Rinse Cycles	0					Set Time						
Favo	rites	Version Details	S												
Readout M	lachine D	ata Load Machine P	Program										Trar	sfer Changed Parar	meters
Favorite	Туре	Name					Min	Max	Step	Unit	Actual Value	New Value	Original Data	Update Actual V	alue
*	T 144	WLAN timeout se	arching network				15	120	1	SEC	60				
*	T 145	WLAN WPS time	out				15	300	1	SEC	120				
*	T 146	WLAN connection	n timeout to network				15	300	1	SEC	30				
$\hat{\mathbf{x}}$	T 147	WLAN connection	n timeout to server				15	300	1	SEC	60				
*	T 148	WLAN delay data	transfer ON> OF	F			0	3600	1	SEC	120				
*	A 189	Start time slot Wil	Fi 24h data transfer				0:0	23:59	1	HH:MM	23:30				
*	A 190	End time slot WiF	i 24h data transfer				0:0	23:59	1	HH:MM	23:55				
*	S 50	Tradeshow progra	am				0	1	1		0				
*	S 128	query wifi terms a	and conditions				0	1	1		0				
*	S 133	WiFi Master Swite	ch				0	1	1		1				
*	S 134	activate / deactiva	ate WiFi				0	1	1		0				
*	S 135	time interval for d	ata transfer to cloud				0	5	1		0				
< **	\$ 136	time interval for a	live sinnal				0	4	1		0			2	6433

Fig. 29

6. Seleccione "Cargar archivo del firmware".

H ServiceCockpit									-	0 ×
Extra Options Langu	uage Info								_	_ ®
HOBAR							AM16 cor	nnected	SERVI	EG
Machine data	Parameter	Inputs / Outp	outs Error Mer	nory	Diagnosis	Data Logging	Firmware Update	Data on Hobart		\$
Model	AM16T-Adv-Plus-	Software	003.0000.418	Date	10/5/202	0				
Serial Number	990026	Program No.	200	Time	15:29					
Installation	1/1/2019	Total Rinse Cycles	0		Set	Time				
Firmware Update										
Firmware	e Update						Checklist			_
Firmware										
							Select firmware file			
							Start firmware upda	ite	000.000	
							 A firmware update to versions 001.001 	from a version <= 001.0 0.000 , 001.0013.000 ani	008.000 will first d then to the tarc	update pet
							version.			
							 A firmware update to version 001.0013 	from a version <= 001.0 .000 and then to the tar	012.000 will first aet version.	update
							A USB stick for the	firmware update can be	created via the U	JSB stick
			<u></u>				direct update menu this.	. A firmware and a USB	stick must be sel	acted for
Load Firm	Start Firm	ware Update								
	SC									
USB stic	k direct update		٠							26434
					Fig. 30					

- 7. Ubique el firmware en la computadora portátil.
- 8. Seleccione el firmware, luego "Abrir".

HOBAF	auage Info						TLW con	nected	SERVIC	°°
	_	1 Open				×			C	3
Machine data	Para	$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ \star \ \ \star \ \ \ \ \ \ \ \ $	*	o , s	earch Desktop		Firmware Update	Data on Hobart		
lodel	AM2L	Organize 👻 New folder			• 💷	0				
Serial Number	876330013	This PC Name		Status	Date modified	1				
nstallation	1/18/2021	30 Objects 04-006025-003.0001.0 04-006025-003.0001.0 04-006025-003.0000.4 04-006025-003.0000.4 04-006025-003.0000.4	01.hob 37.hob		2/23/2021 12:10 PM 2/23/2021 12:10 PM 10/20/2020 10:13 AM	H H				
Firmware Update	e	Documents			10/20/2020 10:15 AM	° 1				
		h Music								_
		F Pictures								
Firmwa	re I Indate	Videos				1	Checklist			_
		E Windows (C:)								
Firmware		data (\\hobartsv								
		DAE DAMADICY (D. V C				>	Select firmware file.			
		File name: 04-006025-003.0001.00	1.hob	~ Firmw	are files	~	 Start firmware upda A firmware update f 	te rom a version <= 001.0	0008.000 will first upda	ite
				0	Cance		to versions 001.0010	0.000 , 001.0013.000 an	d then to the target	
							A firmware update t	rom a version <= 001.0	0012.000 will first upda	te
							 A USB stick for the t 	000 and then to the tar irmware update can be	rget version. created via the USB sl	tick
							direct update menu	A firmware and a USB	stick must be selected	for
Load Firm	mware File St	art Firmware Update					tnis.			
USB sti	ck direct upd	ate •							24	904
				-ia 3						

- 9. El firmware se agregará al cuadro "Firmware".
- 10. Seleccione "Iniciar actualización de firmware".

NOTA: El Firmware comenzará a cargar. Esto puede tomar unos pocos minutos.

tra Options Lan	guage Info								- 0 >
HOBAI	RT						TLW con	nected	SERVICE
Machine data	Parameter	Inputs / Ou	tputs Error M	emory	Diagnosis	Data Logging	Firmware Update	Data on Hobart	
lodel	AM2L	Software	003.0000.437	Date	2/24/202	1			
erial Number	876330013	Program No.	401	Time	09:26				
nstallation	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59		Set 7	Гime			
irmware Upda	te								
Firmwa	ire Update		-				Checklist		
Firmwa 04-005	re Update re 125-003.0001.001.hot mware File Start Firm	D ware Update					Checklist - Select firmware tiple - Start firmware update to version 001.001 - A firmware update to version 001.0013 - A USB stick for the direct update menu this.	te from a version <= 001.0 0.000 , 001.0013.000 anv from a version <= 001.0 .000 and then to the tar firmware update can be . A firmware and a USB	0008.000 will first update d then to the target 1012.000 will first update get version. created via the USB sticl stick must be selected fo



11. Cuando se inicia el proceso de actualización, la interfaz de usuario mostrará que se está ejecutando la actualización del firmware. Esta barra de progreso avanzará a medida que se cargue la actualización. Al final del proceso, la pantalla cambiará al modo "cargando" y cuando se complete el proceso, la máquina indicará que está completa la actualización del firmware.



12. Tras una carga exitosa, aparecerá un cuadro verde "La actualización del firmware se ha ejecutado correctamente".

ServiceCockpit	augue Info								- Ø ×
HOBAF	RT						TLW con	nected	SERVICE
Machine data	Parameter	Inputs / Ou	tputs Error Me	mory	Diagnosis	Data Logging	Firmware Update	Data on Hobart	
Model	AM2L	Software	003.0001.001	Date	2/24/202				
Serial Number	876330013	Program No.	401	Time	09:28				
Installation	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59		Set T	ime			
Firmware Updat	e								
Firmwar 04-0060	e 25-003.0001.001 hol	b	~				Select firmware file Start firmware upda A firmware update to versions 001.001 version. A firmware update to version 001.0013 A USB stick for the direct update menu	te from a version <= 001.0 0.000 , 001.0013.000 an from a version <= 001.0 .000 and then to the ta firmware yadate can be . A firmware and a USB	0008.000 will first update d then to the target 0012.000 will first update rget version. : created via the USB stick stick must be selected fo
Load Fire	nware File Start Firm	nware Update	٠				this.	✓ The fir execut	mware update has been ed successfully

Fig. 34

13. Si el firmware no carga, aparecerá un cuadro color rojo "No se pudo ejecutar correctamente la actualización del firmware. Por favor, repita el proceso.

Machine data	Parameter	Inputs / Ou	tputs Error M	lemory	Diagnosis	Data Logging	Firmware Update Data on Hobart
odel	AM2L	Software	003.0001.001	Date	2/24/2021		
erial Number	876330013	Program No.	401	Time	09:28		
stallation	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59		Set Tin	me	
rmware Update	2						
Firmware 04-0060	e Update e 25-003.0001.001.hol	>					Checklist Select firmware file. State formware under

14. Seleccione la pestaña "Datos de la máquina".

NOTA: Se cargarán los parámetros de datos de la máquina.

15. Seleccione el programa de la máquina y programe el código según la PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE MÁQUINA..

TIEMPOS DE PARÁMETRO

NOTA: Estos parámetros son de referencia para la programación del equipo (<u>Fig. 36</u>) o para el uso de la cabina de servicio. (<u>Fig. 37</u>).



Fig. 36

H ServiceCoo	:kpit													- 0	5 ×
Extra Optio	ns Langu	age Info													
НО	BAR	J										TLW connec	ted	SERVI	Ē
Machin	e data	Parameter	r Inputs / Out	puts	Error Mer	nory	Diag	nosis	D	ata Log	ging Firmwa	are Update	Data on Hobart		•
Model		AM2L	Software	003	0001.001	Date		2/24	/2021						
Serial Nu	mber	876330013	Program No.	401		Time		09:3	32						
Installatio	n	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59					Set Time	•					
Tim	es	Analogue Valu	ues Switch Fund	tions	Counte	ər									
Readout N	lachine D	ata Load Machine	Program Go to T		Go to Nar	ne							Trar	sfer Changed Pa	arameters
Favorite	Туре	Name					Min	Max	Step	Unit	Actual Value	New Value	Original Data	Update Actua	I Value
☆	T 1	Wash time AMT	L PROGRAM 1				35	99	1	SEC	35				_
\$	T 49	Pre-heating boo	oster (end of program	me)			0	60	1	SEC	20	1			
☆	T 50	Pre-heating boo	oster (dripping time)				0	60	1	SEC	8				
\$	T 53	Standby temper	rature on				0	240	1	SEC	60				
☆	T 54	Thermostop boo	oster filling programn	ne			0	100	1	MIN	8				
☆	T 55	Thermostop boo	oster washing progra	mme			0	100	1	MIN	8				
☆	T 57	Thermostop tan	k filling programme				0	100	1	MIN	8				
☆	T 58	Thermostop tan	k washing programm	ne			0	100	1	MIN	8				
\$	T 71	2. step draining	programme				0	240	1	SEC	45				
\$	T 87	Tube filling dete	ergent				0	120	1	SEC	0				
\$	T 88	Tube filling rinse	e aid				0	120	1	SEC	0				
\$	T 94	Dripping time be	efore draining				0	20	1	SEC	4				
*	T 112	Display switch r	off after clock timer				0	120	.1	MIN	30		1		24780
1.0															



TIPO	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PASO	UNIDAD	Valor real
T1	Programa de tiempo de lavado CORTO.	35	99	1	SEG.	35
T49	Sobrecalentador (booster) de precalentamiento (fin de programa).	0	60	1	SEG.	20
T50	Sobrecalentador (booster) de precalentamiento (tiempo de goteo).	0	60	1	SEG.	8
T53	Temperatura de espera encendida.	0	240	1	SEG.	60
T54	Programa de llenado del sobrecalentador con Thermostop.	0	100	1	MÍN.	8
T55	Programa de lavado del sobrecalentador con Thermostop.	0	100	1	MÍN.	8
T57	Programa de llenado del tanque con Thermostop.	0	100	1	MÍN.	8
T58	Programa de lavado del tanque con Thermostop.	0	100	1	MÍN.	8

Manual de servicio AMTL	- LAVALOZAS Y	' CABINA DE	SERVICIO
-------------------------	---------------	-------------	----------

TIPO	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PAS O	UNID AD	Valor real
T71	Programa de drenaje en dos pasos.		240	1	SEG.	45
T87	La tubería se rellena de detergente.	0	120	1	SEG.	0
T88	La tubería se rellena de abrillantador	0	120	1	SEG.	0
T94	Tiempo de goteo antes de drenar.		20	1	SEG.	4
T112	La pantalla se apaga después del temporizador del reloj.		120	1	MÍN.	30
T120	Apagado automático	0	24	0.5	Н	6
T174	El tiempo de retraso indica "Error de llenado" (error 032) cuando S82 = 1.		999	1	SEG.	180
T194	Retraso DWT de la bomba de drenado.	0	10	1	SEG.	-
T198	La tubería se rellena de sanitizante.	0	120	1	SEG.	-
T204	Tiempo para completar el ciclo de visualización.	1	9999	1	SEG.	9999
T276	Tiempo de lavado AM16 PROGRAMA 1	30	99	1	SEG.	-
T280	Tiempo de enjuague AM16 PROGRAMA 1- 4	10	15	0.1	SEG.	-
T282	Ventilador de la función ventless.	0	45	1	SEG.	_
T286	La tubería se rellena de sanitizante.	0	120	1	SEG.	-
T289	Tiempo de enjuague de drenado manual (agua templada)		30	1	SEG.	-
T292	Deje tiempo para los productos químicos faltantes.	0	20	1	SEG.	_
T320	Retraso del programa del lavado del tanque con Thermostop.	0	100	1	MÍN.	-

VALORES ANÁLOGOS DE PARÁMETRO

NOTA: Estos parámetros son de referencia para la programación del equipo (<u>Fig. 38</u>) o para el uso de la cabina de servicio. (<u>Fig. 39</u>).




ServiceCoc	kpit:	ses lafe												- 0 >	ζ.
HO	BAR											TLW conn	ected	SERVICE	9
Machine	e data	Parameter	Inputs / Outp	outs	Error Mer	nory	Diagn	iosis	D	ata Loggi	ng Firmwa	are Update	Data on Hobart		÷
Model		AM2L	Software	003.0	0001.001	Date		2/24/2	2021						
Serial Nur	mber	876330013	Program No.	401		Time		09:33							
Installation	n	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59				S	et Time						
Tim	es	Analogue Value	s Switch Funct	ions	Counte	er	-								
Readout M	lachine D	ata Load Machine F	Program Go to A		Go to Nar	ne							Tra	nsfer Changed Paramete	rs
Favorite	Туре	Name					Min	Max	Step	Unit	Actual Value	New Value	Original Data	Update Actual Value	
☆	A 1	B1 temperature A	MTL PROGRAM 1				120	194	1	°F	172				2
☆	A2	B1 temperature A	MTL PROGRAM 2				120	194	1	°F	180				1
☆	A 3	B1 temperature A	MTL PROGRAM 3				120	194	1	°F	180				C
☆	A 22	B1 standby					120	194	1	°F	180				Ē
\$	A 28	B2 temperature A	MTL PROGRAM 1				120	169	1	°F	156				
\$	A 29	B2 temperature A	MTL PROGRAM 2				120	169	1	°F	156				
\$	A 30	B2 temperature A	MTL PROGRAM 3				120	169	1	°F	156				
☆	A 49	B2 standby					120	169	1	°F	154				
☆	A 50	B2 filling thermost	top				120	169	1	°F	149				
☆	A 114	Time					0:0	23:59	1	HH:MM	09:33				
\$	A 115	Date					1/1/201	1/1/210	1		2/24/2021				
							*	0							



TIPO	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PASO	UNIDAD	Valor real
A1	Programa corto de temperatura B1.	120	194	1	°F	172
A2	Programa ESTÁNDAR de temperatura B1	120	194	1	°F	172
A3	Programa INTENSIVO de temperatura B1.	120	194	1	°F	172
A22	Modo de espera B1	120	194	1	°F	172
A28	Programa corto de temperatura B2.	120	169	1	°F	156
A29	Programa ESTÁNDAR de temperatura B2	120	169	1	°F	156
A30	Programa INTENSIVO de temperatura B2.	120	169	1	°F	156
A49	Modo de espera B2	120	169	1	°F	154
A50	B2 llenado con Thermostop	120	169	1	°F	149
A114	Tiempo	00:00:00	23:59:00	0:01	HH:MM	00:00:0 0
A115	Fecha	1/1/201 2	1/1/210 0		Fecha	1/1/201 2
A116	Fecha de arranque	1/1/201 2	1/1/210 0		Fecha	1/1/201 2
A119	Brillo de la pantalla	10	100	1	%	100
A133	Dosificación de detergente (menú del cliente en g / I).	0.0	9.5	0.1	g/l	0
A134	Dosificación de abrillantador (menú cliente en g / I).	0	2	0.01	g/l	0
A137	Número de teléfono de servicio al mensaje de texto 18.1.	_	_	0	cordel	1-888-4- 468812
A152	Temperatura de lavado B2 a un registro mínimo en el informe de higiene.	120	169	1	°F	149
A153	Temperatura de enjuague B1 a un registro mínimo en el informe de higiene.	120	194	1	°F	179

-

TIPO	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PASO	UNIDAD	Valor real
A162	Dirección de destino para el servicio en la nube.			0	cordel	https:// hobart- machine s.smartc onnect3 65.com
A163	Los términos y condiciones aceptados se encuentran en	1/1/201 6	12/31/2 112	1		12/31/2 099
A164	Lavalozas con dirección IP.	000.000 000.000	255.255 255.255	0	cordel	000.000 000.000
A165	Portal de enlace estándar con dirección IP.	000.000 000.000	255.255 255.255	0	IP	000.000 000.000
A166	Máscara de red	000.000 000.000	255.255 255.255	0	IP	000.000 000.000
A167	Servidor DNS de dirección IP.	000.000	255.255 255.255	1	IP	000.000
A168	Puerto para conexión a la nube.	0	64738	1	conteo	443
A169	Dirección de API para servicio en la nube.			0	cordel	/hobart/ dishwas her/ visio180 2/V1_00
A187	Último paso en el ciclo de llenado B1.	32	210	1	°F	162
A198	Inicie la medición de la velocidad de flujo.	0	5	0.01	V	0.65
A199	Finalice la medición de la velocidad de flujo.	0	5	0.01	V	0
A207	Carga 1 del sobrecalentador DO08 (A)	0	10000	1	W	9201
A211	Carga de salida DO09	0	10000	1	W	6789
A227	Placa de tipo de consumo de energía fila 1 (A).	0	50	0.1	kW	16.9
A257	B4 vacío para Dos6.	0.5	3.5	0.01	V	0.60
A265	Medición del flujo de la capacidad del tanque.	0	100	0.01	L	6.25
A284	Monitoreo de la temperatura de enjuague	32	210	1	°F	180

PARÁMETRO- FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR

NOTA: Estos parámetros son de referencia para la programación del equipo (<u>Fig. 40</u>) o para el uso de la cabina de servicio. (<u>Fig. 41</u>).









ΤΙΡΟ	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PASO	UNIDAD	Valor real
S1	Arranque de puerta / capota	0	1	1		1
S3	Sobrecalentador Thermostop B1.	0	1	1		1
S4	Depósito Thermostop B2.	0	3	1		0
S7	Error de sobrecalentador/tanque Thermostop	0	3	1		3
S13	Monitoreo DI1 durante el llenado (error 039).	0	1	1		1
S21	Señal del sensor químico.	0	1	1		0
S24	Controle la bomba de abrillantador.	0	4	1		1
S46	Programa de drenado corto.	0	3	1		2
S48	Preseleccione el programa básico.	0	18	1		1

TIPO	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PASO	UNIDAD	Valor real
S50	Programa de exposición comercial	0	1	1		0
S51	Pantalla de servicio de E / S análogas	0	1	1		0
S63	Localizador	0	1	1		1
S64	Apagado automático	0	1	1		1
S68	Monitoreo del filtro	0	1	1		1
S72	Idioma	1	26	1		2
S76	Unidad de temperatura	1	2	1		2
S78	Programa de llenado automático	0	2	1		0
S97	Velocidad de desplazamiento del texto.	0	2	1		1
S125	Arranque inicial interno / externo de productos químicos.	1	2	1		0
S185	Agua de drenado templada (DWT) con DWER.	0	4	1		1
S189	Concentración de desincrustación	0	3	1		2
S198	Alimentación de abrillantador externa.	0	4	1		4
S207	Monitoreo del contactor del calentador.	0	3	1		3

PARÁMETRO - CONTADORES

NOTA: Estos parámetros son de referencia para la programación del equipo (<u>Fig. 42</u>) o para el uso de la cabina de servicio. (<u>Fig. 43</u>).



Manual de servicio AMTL - LAVALOZAS Y CABINA DE SERVICIO

E ServiceCoo	ckpit														– ø ×
Extra Option	ns Langu	age Info													
НО	BAR	J										TL	W connec	cted	SERVICE
Machin	e data	Parameter	Inputs / Out	puts	Error Men	nory	Diagr	nosis	D	ata Loggi	ng	Firmware Up	date	Data on Hobart	•
Model		AM2L	Software	003.0	001.001	Date		2/24/2	021						
Serial Nur	mber	876330013	Program No.	401		Time		09:34							
Installatio	n	1/18/2021	Total Rinse Cycles	59				s	et Time						
Tim	ies	Analogue Valu	es Switch Func	tions	Counte	r (
Readout N	lachine D	ata Load Machine	Program Go to C		Go to Nan	ne								Tran	sfer Changed Parameters
Favorite	Туре	Name					Min	Max	Step	Unit	Actual V	/alue New	v Value	Original Data	Update Actual Value
☆	C 13	Overall counter r	rinse cycle				0	000000			50				
☆	C 14						0	9999999	1	WASH	29				
		Daily counter rins	se cycle				0	9999	1	WASH	0				
Ŷ	C 16	Daily counter rins	se cycle M 1				0	9999999 9999999	1	WASH WASH WASH	0 32				
☆ ☆	C 16 C 17	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI	se cycle M 1 M 2				0	9999999 9999999 9999999	1 1 1	WASH WASH WASH	0 32 24				
	C 16 C 17 C 18	Daily counter rins Count PROGRA Count PROGRA Count PROGRA	se cycle M 1 M 2 M 3				0 0 0 0 0	999 999 999999 999999 999999	1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH	59 0 32 24 1				
	C 16 C 17 C 18 C 25	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI	se cycle M 1 M 2 M 3 M 4				0 0 0 0 0 0	999 9999999 9999999 9999999 9999999	1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH	59 0 32 24 1 1				
	C 16 C 17 C 18 C 25 C 29	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count DELIMING	se cycle M 1 M 2 M 3 M 4 3 programme				0 0 0 0 0 0	9999999 9999999 9999999 9999999 9999999	1 1 1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH WASH	59 0 32 24 1 1 0				
	C 16 C 17 C 18 C 25 C 29 C 35	Daily counter rins Count PROGRAU Count PROGRAU Count PROGRAU Count PROGRAU Count DELIMING Count FILLING p	se cycle M 1 M 2 M 3 M 4 G programme programme					9999999 9999999 9999999 9999999 9999999	1 1 1 1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH WASH WASH	59 0 32 24 1 1 0 30				
	C 16 C 17 C 18 C 25 C 29 C 35 C 36	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count DELIMING Count FILLING p Count FILLING p	se cycle M 1 M 2 M 3 M 4 G programme G programme				0 0 0 0 0 0 0 0 0	9999999 9999999 9999999 9999999 999999 9999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH WASH WASH	59 0 32 24 1 1 0 30 14				
***	C 16 C 17 C 18 C 25 C 29 C 35 C 36 C 37	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count PELIMING Count FILLING p Count DRAINING Count DRAINING Count ORAINING	se cycle M 1 M 2 M 3 G programme G programme G programme Her consumption					9999999 9999999 9999999 9999999 999999 9999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH WASH WASH WASH	59 0 32 24 1 1 0 30 14 1079				
***	C 16 C 17 C 18 C 25 C 29 C 35 C 36 C 37 C 38	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count DELIMING Count FILLING p Count DRAINING Count Overall wa Count SHORT D	se cycle M 1 M 2 M 3 G programme G programme ther consumption RAINING programm	ne				999 999 999999 999999 999999 999999 9999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH WASH WASH L WASH	59 0 32 24 1 1 0 30 14 1079 1				
***	C 16 C 17 C 18 C 25 C 29 C 35 C 36 C 37 C 38 C 40	Daily counter rins Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count PROGRAI Count DELIMING Count FILLING p Count FILLING p Count FILLING p Count ORAININC Count overall wa Count SHORT D Rinse cycle wate	se cycle M 1 M 2 M 3 G programme G programme der consumption RRAINING programm er consumption	ne			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	999 999 999999 999999 999999 999999 9999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WASH WASH WASH WASH WASH WASH WASH L WASH L	0 32 24 1 1 0 30 14 1079 1 205				

TIPO	NOMBRE	MÍN.	MÁX.	PASO	UNIDAD	Valor real
C13	Descripción general del ciclo de enjuague	0	999999	1	LAVADO	0
C14	Ciclo de enjuague diario	0	999	1	LAVADO	0
C16	Conteo CORTO del programa 1	0	999999	1	LAVADO	0
C17	Conteo ESTÁNDAR del programa 2	0	999999	1	LAVADO	0
C18	Conteo INTENSIVO del programa 3	0	999999	1	LAVADO	0
C25	Conteo CONTINUO del programa 4	0	999999	1	LAVADO	0
C29	Conteo del programa de DESINCRUSTACIÓN	0	999999	1	LAVADO	0
C35	Conteo del programa de LLENADO	0	999999	1	LAVADO	0
C36	CONTEO del programa de DRENADO	0	999999	1	LAVADO	0
C37	Conteo de consumo de agua total	0	999999	1	L	0
C38	Conteo CORTO del programa de DRENADO	0	999999	1	LAVADO	1
C40	Consumo de agua durante el ciclo de enjuague	0	999999	1	L	0
C41	Consumo de agua del programa de llenado	0	999999	1	L	0
C42	Consumo de agua diario	0	999999	1	L	0
C47	Programa activo general del contador de tiempo asistido	0	999999	1	Н	7
C48	Contador de tiempo asistido del equipo READY (Listo)	0	999999	1	Н	0
C49	Programa activo diario del contador de tiempo asistido.	0.0	23:59:00	0:1	HH:MM	0:00
C50	Asistencia diaria del contador de tiempo de la máquina READY (LISTO)	0.0	23:59:00	0:1	HH:MM	0:00
C51	Descripción del consumo de detergente	0.0	99999.9	0.1	L	0
C52	Descripción del consumo de abrillantador	0	999999.9	0.1	L	0
C58	Monitoreo del tiempo de retraso para programa de llenado (error 020).	0	10	1	ENJUAGUE	3
C154	Consumo de energía diario	0	1000000	0.1		0
C155	Consumo de energía total	0	1000000	0.1		0

ΤΙΡΟ	NOMBRE	MÍN	MÁX.	PAS O	UNIDAD	Valor real
C173	Dureza en grano / galón.	0	250	1	gr/gal	7
C176	Granos permitidos	1	999999	1	Granos	32000

SMART CONNECT - WIFI DEL CLIENTE

SMART CONNECT

Smart Connect: Etiqueta de la máquina

Tarjeta de conexión rápida Smart Connect

OPERACIÓN ELÉCTRICA

FUNCIÓN Y UBICACIÓN DEL COMPONENTE



ART.	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
1	CON11	Cambia la resistencia del tanque cuando la bomba de lavado está encendida.
2	CON10	Control RPS y DPS.
3	T1	Transformador (línea neutra para 120VAC).
4	Tarjeta de control	Controla el funcionamiento eléctrico de la lavalozas.
5	Tarjeta de extensión A7	Controla la segunda bomba de enjuague.
6	CON1	Contactor del calentador del booster.
7	CON2	Contactor del calentador del tanque.
8	CON3	Contactor de la bomba de lavado.
9	TB1	Bloque de terminales de alimentación entrante y contactor del sobrecalentador CON1.
10	TB2	Suministra energía al calentador del tanque CON2 y a la bomba de lavado CON3.
11	TB3	Bloque de terminales de señal de detergente/enjuague externo.





NOMBRE	DESCRIPCIÓN
J1	Conexión a tierra
J2_1	Fusible de 120V
J2_2	Fusible de 120V
J3	Conecta el voltaje de línea entrante L1, L2, 120V, Neu al tablero de control. Suministra energía al motor de la bomba ASR y al transformador de 120V.
J4_1	Salida para K10, libre de potencia, suministra voltaje a DWT1 en TB3 para la válvula SOL3 opcional.
J4_2	Entrada para K10 libre de potencia.
J5_1	Suministra voltaje de línea (L2 con fusible) al transformador de 120V.
J5_2	Fusible L2
J6_1	Fusible L1
J6_2	Suministra voltaje de línea (L1 con fusible) al transformador de 120V.
J7	Interruptor L1
J8	Suministra voltaje de línea a la bomba de lavado (CON3).
J9	Suministra voltaje de línea a la bomba de enjuague (MTR2).
J10	Suministra voltaje de línea a la bomba de drenaje (MTR3).
J11_1	Salida para relé libre de potencia K4, suministra voltaje a la bobina del relé 1, RPS1 a CON3 y DPS1 a CON3. Máquina de alto o bajo voltaje de 50Hz a bobina del relé 1 solamente
J11_2	Entrada para relé libre de potencia K4
J12	Suministra 120 V a la válvula de llenado de tanque opcional (SOL2).

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
J13	Suministra 120V a la bobina CON1 a través de las sobrecargas TAS1 y TAS2
J14	Suministra 120 V a la válvula de llenado del sobrecalentador (SOL1).
J15_1	Salida para K11 libre de potencial, (VFC1 en TB3 para bajo voltaje 50Hz) (Bobina del relé 2 para alto voltaje o bajo voltaje 50 Hz)
J15_2	Entrada para K11 libre de potencia (VFC2 en TB3 para baja tensión, no solo 50Hz)
J16	Entrada y suministro de 12V al interruptor de puerta (LS1).
J17	Suministra 12V a la sobretemperatura del tanque (TAS3) y a la sobretemperatura del booster (TAS4)
J18	Entrada y suministro de 12V al interruptor de campana.
J19	Las entradas suministran 12V al monitor del contactor.
J20	Introduce y suministra tensión a CHS1 y CHS2.
J21	Entrada y suministro de 5V al filtro ASR (LS3).
J22	Suministra voltaje y comunicación a HMI o MODBUS opcional.
J23	NA
J24	Suministra 5V al tanque (PRS1) PSI, sobrecalentador (PRS2) PSI, temperatura del tanque (QTM1), temperatura del sobrecalentador (QTM2) y temperatura de enjuague (QTM3)
J25	Entrada y suministro de 5V al filtro del tanque (LS2).
J26	NA
J27	NA
J28	NA
J29	NA
J30	NA
J31	NA





NOMBRE	DESCRIPCIÓN
LD1	La puerta se cierra cuando está encendido.
LD2	No aplica o no se usa
LD3	El filtro está colocado correctamente cuando está encendido.
LD5	No aplica o no se usa
LD11	El contactor del sobrecalentador no funciona cuando está encendido.
LD12	El contactor del tanque no funciona cuando está encendido.
LD13	El filtro del sistema ASR está colocado correctamente cuando está encendido.
LD14	El puente siempre está encendido.
LD16	No funciona cuando está encendido
LD17	No funciona cuando está encendido
LD18	No funciona cuando está encendido
LD19	No funciona cuando está encendido
LD20	No aplica o no se usa
LD21	El termostato del tanque está cerrado cuando el equipo está encendido.
LD22	El termostato del sobrecalentador está cerrado cuando el equipo está encendido.
LD25	Código intermitente de estado de CU.
LD26	5VDC.

TARJETA DE CONTROL: PUNTOS DE PRUEBA



NOMBRE	DESCRIPCIÓN
DO1	Bomba de lavado de 208-240V.
DO5	Válvula de llenado del sobrecalentador de 120V.
DO6	Bomba de drenado de 208-240V.
DO7	Bomba de enjuague de 208-240V.
DO8	Resistencia del sobrecalentador de 120V
DO9	Resistencia del tanque de 120V
DO14	Llenado del tanque de 120V
DO15	Agua de drenado templada 120V
DO25	Alimentador de productos químicos 208-240V.
DO26	Relé de conmutación del ventilador externo.
Ν	Neutral
GND	Masa digital
3V3P	Potencia del procesador de 3,3 V.
5V_DC	Potencia interna del componente
5V_EXT	Potencia del sensor
12V	Bobina de relé y potencia HMI
5V_EXT_A14	En cortocircuito a 5V_EXT.



TARJETA DE CONTROL - FUSIBLES



NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
F1	Fusible de línea de entrada (4A).	
F2	Fusible de línea de entrada (4A).	
F3	Fusible de línea de 120 V (0,8 A).	
F4	Fusible de línea de 12V (1,25A).	

DIAGRAMA DE CABLEADO

AMTL - 208-204V - 60Hz - MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

AMTL - 208-240V - 60Hz - MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO- AI5040

SECUENCIA DE OPERACIÓN

MÁQUINA APAGADA - PANTALLA NO ENCENDIDA

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

Condiciones iniciales

- Puerta levantada y puerta inferior abierta (enclavamiento de la puerta S1, S5 y S20 abierto).
- Depósito vacío de la lavalozas (sensor de presión a 0,5 V).
- El suministro de voltaje de la máquina es correcto.
- Los límites máximos están cerrados.
 - O La resistencia del tanque de lavado no tiene límites altos, ya que esta cuenta con fusibles internos incorporados
- 1. El voltaje de línea se encuentra en los siguientes componentes.
 - A. TB1 para monofásico o trifásico.
 - B. Devanados primarios del transformador T1.
 - C. J3:1 al F1.
 - D. J3:3 al F2
- 2. El voltaje 120VAC del transformador T1 está presente en los siguientes componentes.
 - A. Neutral en TB3: 5 y J3: 5 de la tarjeta de control.
 - B. Voltaje de 120V en J3:7, fusible F3
 - C. 120V a través del puente J2:1 J4:2 a K10.
- 3. Voltaje de 9VAC desde el fusible F4 al neutral
 - A. Voltajes 5VDC y 12VDC en los puntos de prueba
- 4. El LED25 parpadeará y el LED26 siempre estará encendido.

TECLA PRESIONADA "ENCENDIDO"

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- 1. La pantalla se encenderá.
 - A. La máquina comenzará un ciclo de llenado.
- La tarjeta de control K11 energiza el funcionamiento de los contactos K11 N.O para VFC TB3: 7 y TB3: 8

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

1. La pantalla mostrará que el ciclo de llenado está

CICLO DE LLENADO/ PRECALENTAMIENTO

completo cuando las puertas estén cerradas.

- A. Los enclavamientos o bloqueos de las puertas S1, S5 y S20 están cerrados.
- B. El sistema de bloqueo del filtro del tanque S3 está cerrado.
- La tarjeta de control energiza al relé K5 y este activa al solenoide Y1.
- 3. El tanque del sobrecalentador comienza a llenarse.
 - A. Una vez que el sobrecalentador alcanza .69 V, la tarjeta de control energiza el relé K8, el cual suministra energía al CON1, activando la resistencia del sobrecalentador E1.
 - B. El sobrecalentador se llenará hasta 1,14 V.
 - C. La tarjeta de control desenergiza el relé K5, el cual no suministra energía al solenoide Y1 una vez que se alcanza el ajuste de 1.14 V.
 - D. El booster continuará calentando hasta que alcance los 100 °F (38 °C).
 - E. La tarjeta de control desenergiza el relé K8, el cual no suministrará energía al CON1, desactivando el E1.
- 4. La tarjeta de control energiza las bombas de enjuague 1M2 y la tarjeta de extensión A7 energiza la 2M2.
 - A. 1M2 funciona durante 12 segundos.
 - B. 2M2 funciona durante 8 segundos.
- 5. Los pasos 2-4 se repiten 5 veces hasta que el tanque alcanza los 1,5 V.
- Una vez que el tanque ha alcanzado 0,77 V, la tarjeta de control energiza el relé K9, el cual no suministra energía al CON2 activando la resistencia del sobrecalentador E2.
- 7. El tanque continuará calentando hasta 154 °F (68 °C).
- 8. El llenado se ha completado; se mostrará la temperatura de lavado.

NOTA: El E2 seguirá encendido, incluso después de que la máquina esté lista. El tanque se calentará hasta la temperatura de espera del tanque.

NOTA: Si el tanque o el sobrecalentador no alcanzan los puntos de ajuste de temperatura o el nivel de agua listos, se producirá un ERROR DE LLENADO.

NOTA: Una vez que la barra de visualización en la HMI esté llena, se puede iniciar un ciclo de lavado.

LA TEMPERATURA DEL SOBRECALENTADOR (BOOSTER) ALCANZA EL PUNTO DE AJUSTE

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- La tarjeta de control K8 desenergiza la bobina CON1 mediante la tarjeta de relés. Los contactos CON1 están abiertos, desenergizando el calentador del booster.
 - A. Se enciende el LED 11 del sobrecalentador en la placa de relés.

LA TEMPERATURA DEL TANQUE ALCANZA EL PUNTO DE AJUSTE

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- La tarjeta de control K9 desenergiza la bobina CON2 mediante la tarjeta de relés. Los contactos CON2 están abiertos, desenergizando el calentador del TANQUE.
 - A. Se enciende el LED 12 del tanque en la placa de relés.

SELECCIÓN DE CICLO

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

SECCIÓN SUPERIOR SÓLO 1:0

- 1. Mientras la máquina está inactiva entre ciclos, seleccione la barra de progreso inferior para desactivar la sección inferior.
 - A. Sólo se iluminará la barra de progreso superior



Fig. 49 SECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR 1:1

- Mientras la máquina está inactiva entre ciclos, seleccione la barra de progreso inferior para habilitar la sección inferior.
 - A. Las barras de progreso superior e inferior se iluminarán.
- 2. En la pantalla principal, los ciclos superior e inferior deben leer el mismo número.

- A. Si no lo son, seleccione la "U" en la esquina inferior izquierda, que cambiará al mismo número que el ciclo superior.
- B. La pantalla de inicio mostrará ahora el mismo número de ciclo para las secciones superior e inferior.



Fig. 50

SECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR 3:1 (CICLO DE UTENSILIOS)

- 1. Mientras la máquina está inactiva entre ciclos, seleccione la barra de progreso inferior para habilitar la sección inferior.
 - A. Las barras de progreso superior e inferior se iluminarán.
- 2. En la pantalla principal, seleccione el icono del ciclo inferior izquierdo para cambiarlo a "U".
 - A. La pantalla de inicio mostrará el símbolo "U" para el ciclo de la sección inferior.



Fig. 51

NOTA: Los ciclos 4 y 6 no funcionarán para el ciclo de utensilios.

CICLO DE LAVADO

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- 1. Para comenzar un ciclo de lavado, primero abra la capota superior.
 - A. El seguro o bloqueo de S1 S5 está abierto.
 - B. El sistema de bloqueo del filtro del tanque S3 está cerrado.

- C. El sistema de bloqueo de la puerta inferior S20 está cerrado.
- 2. Cierre la capota superior que comenzará el ciclo.
 - A. El seguro o bloqueo de S1 S5 estará cerrado.
 - B. El LED WASH en la tarjeta de relés se enciende.
- 3. Se muestran el icono de LAVADO (WASH) y la temperatura del agua. La barra de progreso se reinicia.
- 4. El ciclo de lavado continúa durante el tiempo seleccionado para las secciones superior e inferior.
 - A. La tarjeta de control energiza el relé K1, el cual activa el contactor de la bomba de lavado CON3, lo que permite que la bomba de lavado 1M1 funcione durante el tiempo seleccionado.
 - La tensión de línea de la máquina se añade a los terminales DPS TB3:3 y TB3:4.
 - B. La bobina CON11 energiza a CON11 N.O. para que los contactos funcionen.
 - Esto energizará sólo 2 de las 3 resistencias del tanque (E2) mientras la bomba de lavado está funcionando, retire el L2 del terminal 3 del contactor CON2.
 - C. Se necesitan 8 segundos en la tarjeta de control de ciclo K7 para energizar la bomba de drenaje M5, la cual funcionará durante 1.8 segundos.
- 5. El ciclo de lavado se ha completado.
 - A. La tarjeta de control CON11 se desenergiza. La bobina de lavado (CON3) se desenergiza y los contactos N.O. de la bomba se abren. La bomba se detiene.
 - 1) EI LED WASH en la tarjeta de relés se apaga.
 - B. Voltaje de línea de la máquina eliminada de los terminales DPS TB3:3 y TB3:4.
 - C. La lavalozas entra en un ciclo de espera de 8 segundos.
 - El nivel de agua se monitorea durante 4 segundos seguido de la bomba de drenado (M5) energiza durante un mínimo de 4 segundos o hasta que se alcanza el nivel de agua especificado de 1,41 V.
 - Si el DWT está en la máquina, la tarjeta de control K10 energiza TB3: 5 y TB3: 6 con 120V. El Y2 se energizará con la misma duración que la bomba de drenaje.
 - D. La barra de progreso se llenará ¾ después de que se complete el ciclo de lavado.

INICIO DEL CICLO DE ENJUAGUE

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- 1) Para el ciclo de utensilios, la barra de progreso sólo llenará ¼ de barra por ciclo de lavado.
- 1. La tarjeta de control K3 energiza la bomba de enjuague 1M2.
 - A. La tarjeta de control energiza la tarjeta de extensión A7, que energiza la bomba de enjuague 2M2 cuando funciona la sección inferior.
- 2. Se muestran el icono RINSE (ENJUAGUE) y la temperatura de enjuague final.
- El voltaje de línea de la máquina se añade a los terminales RPS TB3:1 y TB3:2.
- El ciclo de enjuague continúa durante el tiempo programado. El valor predeterminado es 11 segundos.
 - A. Cuando se activa la sección inferior, la bomba de enjuague 2M2 funcionará durante 5,5 segundos.
 - La bomba de enjuague 2M2 se encenderá 5 segundos después de que se encienda la 1M2.

FINALIZACIÓN DEL CICLO DE ENJUAGUE

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- 1. La tarjeta de control ingresa sani-dwell de 6 segundos. Se muestra el icono ENJUAGUE (RINSE) hasta que se completa el ciclo de desinfección.
- 2 La barra de progreso estará llena después de que se complete el ciclo con sani-dwell.
- La tarjeta de control energiza al relé K5 y este activa al solenoide Y1 para llenar de nuevo el calentador.
- Una vez que el sobrecalentador ha alcanzado el punto de ajuste completo, la tarjeta de control desenergiza K5, lo que desactivará el solenoide Y1.
- 5. Voltaje de línea de la máquina eliminada de los terminales RPS TB3:1 y TB3:2.
- 6. Se muestra la temperatura del tanque.
- La tarjeta de control sigue supervisando y manteniendo las temperaturas del calentador del tanque y del booster mediante la tarjeta de relés.
 - A. Una vez que el sobrecalentador alcanza .69 V, la tarjeta de control energiza el relé K8, el cual suministra energía al CON1, activando la resistencia del sobrecalentador E1.
 - B. Una vez que el tanque ha alcanzado 0,77 V, la tarjeta de control energiza el relé K9, el cual suministra energía al CONTACTOR CON2 activando la resistencia del cárter E2.

CICLO DE LLENADO

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- 1. Mantenga presionado el botón de encendido.
 - A. La barra de progreso se llenará mientras mantenga presionado el botón de encendido.
 - La visualización de drenado se mostrará en la HMI una vez que esté llena la barra de progreso.
- 2. Las resistencias se apagan.
 - A. La tarjeta de control desenergiza el relé K8, el cual no suministrará energía al CON1, y que desactiva la resistencia E1.
 - B. La tarjeta de control desenergiza el relé K9, el cual no suministrará energía al CON2, y que desactiva la resistencia E2.





- 3. La tarjeta de control K7 energiza la bomba de drenaje M5 que funcionará durante 45 segundos.
- 4. La tarjeta de control K7 desenergiza la bomba de drenado M5.
- La tarjeta de control energiza K3 que energiza la bomba de enjuague 1M2 durante 15 segundos mientras que la tarjeta de control también energiza K3 en la tarjeta de extensión A7 que energiza 2M2 durante 11 segundos.
- 6. La tarjeta de control K7 energiza la bomba de drenado M5 durante 45 segundos adicionales.
- 7. La tarjeta de control K7 desenergiza la bomba de drenado M5.
- 8. La bomba de drenado comenzará a pulsar.
 - A. La tarjeta de control K7 energiza la bomba de drenado M5 durante 6 segundos.
 - B. La tarjeta de control K7 desenergiza la bomba de drenado M5 durante 4 segundos.
 - C. Esto se repetirá 8 veces.
- 9. La máquina no volverá a apagarse.

NOTA: Para máquinas con DWT, la tarjeta de control K10 energiza el TB3: 5 y TB3: 6 que cuenta con 120V. El solenoide Y2 se energizará con la misma duración que la bomba de drenado M5.

CICLO DE DESINCRUSTACIÓN

NOTA: Consulte el diagrama de cableado cuando revise la secuencia de operación.

- 1. Acceda al menú pulsando el icono con 3 líneas horizontales situado en la parte superior derecha de la pantalla.
- Desplácese hacia abajo hasta el modo de desincrustación utilizando las flechas y selecciónelo.
- 3. Utilice las flechas para seleccionar SÍ cuando se le solicite.
- 4. Abra la puerta inferior y retire el filtro.
 - A. El sistema de bloqueo de la puerta inferior S20 estará ahora abierto.
 - B. El sistema de bloqueo del filtro del tanque S3 ahora estará abierto.
- 5. Una vez que esté limpio el filtro, vuelva a colocarlo en la máquina.
 - A. El sistema de bloqueo del filtro del tanque S3 está cerrado.
- 6. Cierre la puerta inferior.
 - A. El seguro o bloqueo de la puerta inferior S20 estará cerrado.
- 7. Pulse el botón de arranque en la barra de progreso superior.
- 8. La máquina comenzará un ciclo de drenado.
 - A. La máquina solo vacía el cárter.
 - B. Consulte los pasos 2 a 4 del "ciclo de drenado".
 - 1) La bomba de drenado funcionará durante 90 segundos.
- 9. La máquina le pedirá al usuario que inserte un descalcificador.
 - Abra la puerta inferior e introduzca la dosis de desincrustación recomendada.
 - 1) El seguro o bloqueo de la puerta inferior S20 estará abierto.
 - B. Después de usar el descalcificador, cierre la puerta inferior.
 - 1) El seguro o bloqueo de la puerta inferior S20 estará cerrado.
 - C. Presione el botón PLAY.
- 10. La máquina comenzará un ciclo de llenado.
 - A. Consulte el "ciclo de llenado" para conocer el procedimiento.
 - El proceso comenzará vaciando el sobrecalentador, debido a que está lleno.
- El equipo comenzará el ciclo de lavado de descalcificación a) Consulte el procedimiento del "ciclo de lavado" I) La duración del ciclo será de 10 minutos
- 12. El equipo comenzará el ciclo de drenado a) Consulte los pasos 2 a 7 del "ciclo de drenado".
- 13. El equipo comenzará un ciclo de llenado a) Consulte el "ciclo de llenado.

Página 54 de 102

14. La máquina entrará en el ciclo de enjuague a) Consulte el "ciclo de enjuague" pasos 2-9

PROCEDIMIENTOS Y AJUSTES DE SERVICIO



DIAGRAMA DEL SISTEMA HIDRÁULICO

LEYENDA	DESCRIPCIÓN
B1	Sobrecalentador del sensor de temperatura:
B2	Tanque del sensor de temperatura:
B3	Sobrecalentador transmisor de presión
B4	Tanque transmisor de presión
E1	Sobrecalentador
E2	Tanque del calentador
M1	Bomba de lavado
1M2	Bomba de enjuague - nivel superior.
2M2	Bomba de enjuague - nivel inferior.
M5	Bomba de drenado
S1	Interruptor de láminas de la capota.
S3	Filtro del tanque del interruptor de láminas.
S5	Interruptor de la capota AMTL.
S20	Interruptor de la puerta
Y1	Válvula de llenado
1	Manguera de suministro de agua
0	Rotura de la entrada de agua.
2	NOTA: Rotura de agua de componente completo.
3	Sobrecalentador
4	Brazos de lavado
5	Brazos de enjuague

AJUSTE AL VALOR DE LA RESISTENCIA DEL CÁRTER/SOBRECALENTADOR

NOTA: Los equipos tienen una salida de o 208 voltios, pero con equipos de voltaje variable, por lo que esto puede cambiar en cada ubicación.

Calantadar	Modo de sanitización	Parámetro	Voltaje	
Calentador			208*	240
Cárter	Agua caliente	A211	6798 watts	9050 watts
Sobrecalentador	Agua caliente	A207	9201 watts	12250 watts
* = predeterminado				

REEMPLAZO Y REMOCIÓN

PANEL FRONTAL



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.





Retire

- 1. Quite los tornillos inferiores de la tapa.
- 2. Retire hacia abajo de la esquina inferior de la tapa frontal.

NOTA: Cuando la tapa se separe del borde del tanque, jale ligeramente de la tapa frontal hacia la izquierda para liberar el cierre de la puerta de control.

INSTALACIÓN

- 1. Inserte la parte superior de la tapa frontal bajo el borde del tanque.
- 2. Alinee los orificios de montaje y asegúrelos con la herramienta

PANEL LATERAL



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.



Fig. 55

Retire

- 1. Quite los tornillos inferiores de la tapa.
- 2. Jale hacia fuera y hacia abajo en la esquina inferior de la tapa derecha.

NOTA: Cuando la tapa se separe del borde del tanque, jale ligeramente de la tapa frontal hacia la izquierda para liberar el cierre de la puerta de control.

INSTALACIÓN

- 1. Inserte el lado superior de la tapa derecha debajo del borde del tanque.
- 2. Alinee los orificios de montaje y asegúrelos con la herramienta

PANEL LATERAL



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.



Fig. 56

Retire

- 1. Quite los tornillos inferiores de la tapa.
- 2. Retire hacia abajo de la esquina inferior de la tapa izquierda.

NOTA: Cuando la tapa se separe del borde del tanque, jale ligeramente hacia la izquierda la tapa para liberar el cierre de la puerta de control.

INSTALACIÓN

- 1. Inserte la parte superior de la tapa frontal bajo el labio del tanque.
- 2. Alinee los orificios de montaje y asegúrelos con la herramienta

PANEL POSTERIOR



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

 Retire el tornillo superior y los dos tornillos laterales. Levante el panel posterior hacia arriba y retírelo.



Fig. 57

2. Ensamble en orden inverso.

PANEL POSTERIOR



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el <u>PANEL POSTERIOR SUPERIOR</u>.
- 2. Retire los seis tornillos que sujetan el panel posterior. (Fig. 58)



Fig. 58

3. Ensamble en orden inverso.

CONTROL DE LA PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

En esta sección se aborda:

Cubierta de la capota

F45854 (0521)

- <u>Cable de comunicación</u>
- <u>Control de la pantalla</u>

Cubierta de la capota

- 1. Retire el <u>PANEL POSTERIOR SUPERIOR</u>.
- 2. Corte el sujetacables y desconecte el cable de comunicación. Fig. 59



Fig. 59

3. Retire los dos tornillos hexagonales de la parte posterior de la cubierta de la capota. <u>Fig. 60</u>



Fig. 60

 Levante la parte posterior de la cubierta de la capota aproximadamente 1" (<u>Fig. 61</u>) y deslice hacia adelante (1, <u>Fig. 62</u>) para retirar los soportes frontales (2, <u>Fig. 62</u>).



Fig. 61



Fig. 62

- 5. Levante la tapa de la capota y el tubo del cable de comunicación hacia arriba.
- 6. Ensamble en orden inverso.

Cable de comunicación

- 1. Retiro completo de la cubierta de la capota.
- Desconecte el controlador de la pantalla (1, <u>Fig. 63</u>) y el receptáculo del USB (2, <u>Fig.</u> <u>63</u>).
- Instale el nuevo cable, dirigiendo el conector del cable de comunicación a través de la tubería.





4. Ensamble en orden inverso.

Control de la pantalla

NOTA: Documente los valores de los siguientes parámetros antes de reemplazar la pantalla HMI. Estos valores de parámetros deberán ingresarse en la nueva pantalla HMI una vez que se haya instalado en la máquina. Esto permitirá que los datos de la aplicación SmartConnect se actualicen correctamente una vez que se reemplace la pantalla HMI.

Parámetro	Descripción
C13	Contador de ciclos de enjuague general.
C14	Contador de ciclos de enjuague diario
C16	Conteo del PROGRAMA 1
C17	Conteo del PROGRAMA 2
C18	Conteo del PROGRAMA 3
C25	Conteo del PROGRAMA 4
C29	Conteo del programa de DESINCRUSTACIÓN
C35	Conteo del programa de LLENADO
C36	CONTEO del programa de DRAIN
C37	Conteo de consumo de agua total
C38	Conteo CORTO del programa de DRENADO
C42	Consumo de agua diario
C47	Programa activo general del contador de tiempo asistido
C48	Asistencia diaria del contador de tiempo de la máquina READY (LISTO)
C49	Programa activo diario del contador de tiempo asistido.
C50	Asistencia diaria del contador de tiempo de la máquina READY (LISTO)

Parámetro	Descripción
C51	Consumo total de detergente.
C52	Consumo total de abrillantador.
C130	DO1 a tiempo.
C131	DO2 a tiempo.
C132	DO3 a tiempo.
C133	DO4 a tiempo.
C134	DO5 a tiempo.
C135	DO6 a tiempo.
C136	DO7 a tiempo.
C137	DO8 a tiempo.
C138	DO9 a tiempo.
C139	DO10 a tiempo.
C140	DO11 a tiempo.
C141	DO12 a tiempo.
C142	DO13 a tiempo.
C143	DO14 a tiempo.
C144	DO15 a tiempo.
C145	DO16 a tiempo.
C146	DO17 a tiempo.
C147	DO18 a tiempo.
C148	DO19 a tiempo.
C149	DO20 a tiempo.
C150	DO21 a tiempo.
C151	DO22 a tiempo.
C152	DO23 a tiempo.
C153	DO24 a tiempo.
C154	Consumo de energía diario
C155	Consumo de energía total
C166	Conteo del programa de utensilios.
C171	Consumo de sanitizador total.
C193	DO25 a tiempo.
C194	DO26 a tiempo.
C195	DO27 a tiempo.
C196	DO28 a tiempo.
C197	DO29 a tiempo.
C198	DO30 a tiempo.

- 1. Documente los valores de parámetro
- 2. Retiro completo de la cubierta de la capota.
- 3. Desconecte el cable de comunicación. (1, Fig. 64)

F45854 (0521)

 Utilice una herramienta de extracción de la pantalla para activar los soportes (2, <u>Fig.</u> <u>64</u>) mientras se activan los clips (3, <u>Fig. 64</u>) con los pulgares, empuje hacia delante y fuera de la cubierta de la capota.



Fig. 64

- 5. Ensamble en orden inverso.
- 6. Encienda la unidad e ingrese los parámetros documentados en la HMI a través de la lavalozas o Tech Connect.

RESORTES DE ALZADA DE LA CAPOTA

A WARNING



Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire la TAPA IZQUIERDA.
- 2. Retire el PANEL POSTERIOR SUPERIOR.
- 3. <u>Retire CONTROL DE LA PANTALLA/CUBIERTA DE LA CAPOTA</u>.
- 4. Levante y sostenga la capota con bloques de madera.





5. Localice y confirme la marca de la tensión actual del resorte.



Fig. 66

6. Afloje y retire las tuercas de seguridad en el extremo inferior de los tornillos de ajuste.



Fig. 67

7. Afloje el tornillo de bloqueo.



Fig. 68

8. Retire el tornillo de ajuste del soporte.





9. Reemplace los cojinetes de deslizamiento en el conjunto de pernos de retención del resorte.



Fig. 70



Fig. 71

10. El resorte o muelle se monta a través del orificio central del soporte, con el extremo abierto del gancho en dirección contraria a la máquina.



Fig. 72

11. El muelle se monta a través del orificio interior del soporte de montaje.



Fig. 73

12. Vuelva a enroscar el tornillo de ajuste en el soporte y apriételo hasta que el extremo del tornillo coincida con la marca del soporte.



Fig. 74

13. Vuelva a instalar las tuercas de seguridad en el extremo del tornillo de ajuste.



Fig. 75

14. Cuadre el soporte con el marco y apriete el tornillo de bloqueo.



Fig. 76

- 15. La capota se cierra completamente y se abre con facilidad, manténgala en posición vertical sin que gire.
- 16. Vuelva a instalar las tapas retiradas en los pasos anteriores.
- 17. Vuelva a conectar la alimentación y

compruebe que funcione correctamente.

18.

19.

CAJA DE CONTROL

En esta sección se aborda:

- Apertura de la caja de control
- Tarjeta de control
- Montaje de la tarjeta de extensión (1A7
- Relés K10 / K11
- Transformador 120V T1
- <u>Contactor (K1-K2-K3)</u>

Apertura de la caja de control



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el <u>PANEL FRONTAL</u>.
- 2. Afloje el tornillo (1, Fig. 77).



Fig. 77

3. Levante la caja de control y retire el tornillo, luego ábrala. <u>Fig. 78</u>





 La caja de control también puede levantarse de las ranuras del soporte de la bisagra (2, <u>Fig.</u> <u>77</u>) y colocarse a un lado del equipo para proporcionar un acceso interno sin obstrucciones. (<u>Fig. 79</u>)



Fig. 79

Diseño de la caja de control



Tarjeta de control Fig. 8 (A1, Fig. 80)

1. Desconecte los arneses de cables de la tarjeta.

NOTA: El cableado está marcado con la ubicación. Véase <u>TARJETA DE CONTROL:</u> <u>CONEXIÓN DE CABLES</u> para más información.

Al consultar el diagrama de conexión de los cables de la tarjeta de control, tenga en cuenta que la tarjeta está montada al revés en la máquina.

- 2. Retire la tarjeta mientras suelta los separadores negros.
- 3. Ensamble en orden inverso.

Ensamble de la tarjeta de extensión (1A7, Fig. 80)

NOTA: La tarjeta de extensión se utiliza para proporcionar energía a la bomba de enjuague de nivel inferior. X1-5 a 2M2-1 y X2-2 a 2M2-2. El enjuague del nivel superior se conecta en el J9 a 1M2.

- 1. Desconecte los conectores X1 y X2 de la tarjeta de extensión.
- Apriete los extremos del separador para liberar la tarjeta y tire en línea recta hacia fuera de la tarjeta.

3. Ensamble en orden inverso.

Relé K10 o K11 (Fig. 80)

1. Retire una tuerca de seguridad y afloje la otra.



Fig. 81

- 2. Deslice el relé por debajo de la tuerca de bloqueo y gire hacia abajo del panel.
- 3. Instale un nuevo relé.
- 4. Conecte cable por cable del relé viejo al nuevo.
- 5. Ensamble en orden inverso.

Transformador 120V (T1, Fig. 80)

- 1. Anote la ubicación de los cables y desconéctelos del transformador.
- 2. Retire las tuercas de seguridad, luego quite el transformador.
- 3. Ensamble en orden inverso.

CONTACTORES (K1-K2-K3, Fig. 80)

NOTA: Los contactores se montan en un sistema de raíles WAGO®.

1. Desconecte el cableado del contactor.

NOTA: Los cables están marcados para su ubicación. Véase la <u>Fig. 82</u>



Fig. 82

 Retire la abrazadera terminal <u>Fig. 83</u> insertando un destornillador de hoja plana de 1/8 "en la ranura y haga palanca hacia afuera, luego suelte la abrazadera del riel.



Fig. 83

NOTA: Sería más fácil retirar el transformador T1, (si quita el contactor K1), luego podrá deslizar el contactor hacia arriba y fuera del riel.

3. Ensamble de nuevo, luego vuelva a cablear en orden inverso.

PANEL DEL BLOQUE TERMINAL



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el <u>PANEL FRONTAL</u>.
- 2. <u>Apertura de la caja de control.</u>



Fig. 84

- Bloque de terminales **TB1** de 3 polos. Encendido
- Bloque de terminales **TB2** de 3 polos. Resistencias del sobrecalentador
- Bloque de terminales TB3 Wago®.
 - TB3-1 y -2, señal de enjuague externo.
 - TB3-3 y -4, señal de detergente externo.
 - TB-5 y -6, Válvula de templado de agua de drenado.
 - TB-7 y -8, Ventilador externo.

Eliminación y reemplazo TB1 y TB2

- 1. Cambie cable por cable al nuevo bloque de terminales.
- 2. Retire el bloque del ensamblaje del panel.
- 3. Ensamble en orden inverso.
- 4.

Eliminación y reemplazo TB3

REMOCIÓN Y REEMPLAZO



Fig. 85

- Retire el bloque de terminales WAGO® haciendo palanca hacia afuera en la palanca inferior (1. <u>Fig.</u> <u>85</u>) para liberar el bloque de terminales del riel.
- Retire los cables del bloque insertando un destornillador pequeño de punta plana en el cuadrado del orificio del bloque adyacente a la ubicación del cable (2, <u>Fig. 85</u>). Esto comprimirá el resorte interno y soltará el cable.

NOTA: Este orificio cuadrado, adyacente a la ubicación del cable, también proporciona un punto de prueba eléctrica.

3. Ensamble en orden inverso.

INTERBLOQUEO/ENCLAVAMIENTO



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

ID	El sistema de bloqueo se lleva a cabo para:	Conecta al
S1	Interruptor de la capota (nivel superior)	J16
S2	Interruptor de la capota (nivel superior)	J18
S3	Interruptor de filtro de tanque	J25
S4	Interruptor de puerta (nivel inferior)	J16

Interruptores de campana S1 / S5

- 1. Retire el PANEL POSTERIOR SUPERIOR.
- 2. Retire la TAPA IZQUIERDA.
- 3. Desenchufe y pruebe los interruptores de láminas con un ohmímetro.



Fig. 86

- 4. Afloje la contratuerca y deslice el interruptor defectuoso hacia abajo y hacia afuera del soporte.
- 5. Instale un nuevo interruptor de láminas y ajuste la posición al imán con un ohmímetro.
- 6. Ensamble en orden inverso.
- 7. Haga una prueba para una operación adecuada.
- Filtro de tanque (S3) y puerta de nivel inferior (S20)
- 1. Retire el PANEL FRONTAL.
- 2. Retire el PANEL LATERAL IZQUIERDO.
- 3. Desenchufe y pruebe el interruptor de láminas con un ohmímetro.



Fig. 87

- 4. Afloje la contratuerca y extraiga el interruptor defectuoso del soporte.
- 5. Instale un nuevo interruptor de láminas y ajuste la posición al imán con un ohmímetro.
- 6. Ensamble en orden inverso.
- 7. Haga una prueba para una operación adecuada.

ENSAMBLE DEL SOBREALIMENTADOR

Realice <u>el procedimiento de apagado del</u> <u>CICLO DE</u> <u>DRENADO</u>.



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Apague el suministro de agua.
- 2. Retire ..
- 3. Retire el PANEL LATERAL DERECHO.
- 4. Apertura de la caja de control.
- 5. Advertencia Debido al drenado de agua caliente del tanque y al riesgo de lesiones, deje que el tanque del sobrecalentador se vacíe y luego se enfríe al tacto.
 - Mantenga el extremo de la manguera de drenaje por encima del tanque.
 - Corte el sujetacables y quite el enchufe.
 - Con cuidado, baje la manguera de drenaje al contenedor y deje que se vacíe el tanque del sobrecalentador. <u>Fig. 88</u>



Fig. 88

- 6. Localice y desconecte las conexiones del sobrecalentador etiquetadas:
 - E1-L1 (cables rojos)
 - E1-L2 (cables negros)
 - E1-L3 (cables azules)



Fig. 89

7. Localice y desconecte la conexión del termistor. Fig. 90



Fig. 90

8. Afloje la contratuerca del tanque del sobrecalentador en la parte inferior posterior. <u>Fig. 91</u>





9. Quite dos tornillos en el soporte de suspensión frontal del tanque (Fig. 92)



Fig. 92

- 10. Levante con cuidado el tanque hacia afuera y aléjelo del soporte posterior lo suficiente para despejar los cables del calentador del tanque del marco frontal y gire el frente hacia afuera del marco. Reemplace el tanque en el soporte posterior y apoye la parte frontal del tanque con una caja o madera apilada.
- 11. Localice y desconecte:
 - Marque los cables y desconecte los límites altos. (2, Fig. 93)
 - B. Bomba de enjuague de nivel superior. (3, <u>Fig. 93</u>)
 - C. Bomba de enjuague de nivel inferior. (4, Fig. 93)
 - D. Mangueras de espacio de aire. (1 & 2, <u>Fig.</u> <u>94</u>)
 - E. Manguera de llenado del tanque. Fig. 95



Fig. 93



Fig. 94



Fig. 95

 Desconecte los cables del motor de la bomba y el cable de tierra de los motores de enjuague.



Fig. 96

13. Retire el conjunto del tanque del marco.

SOBRECALENTADOR

Realice el procedimiento de apagado del CICLO DE DRENADO



AWARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Cierre la válvula de la fuente de agua entrante.
- 2. Retire el PANEL FRONTAL.
- 3. Retire el <u>PANEL LATERAL DERECHO.</u>
- 4. Abra la caja de control. Refer<u>encia de la</u> Apertura de la caja de<u>control</u>.

- 5. Advertencia Debido al drenado de agua caliente del tanque y al riesgo de lesiones, deje que el tanque del sobrecalentador se vacíe y luego se enfríe al tacto.
 - Mantenga el extremo de la manguera de drenaje por encima del tanque.
 - Corte el sujetacables y quite el enchufe.
 - Con cuidado, baje la manguera de drenaje al contenedor y deje que se vacíe el tanque del sobrecalentador.



Fig. 97

- 6. Ubique y desconecte las conexiones del sobrecalentador (Fig. 98) etiquetadas:
 - B1-L1 (cables rojos)
 - B1-L2 (cables negros)
 - B1-L3 (cables azules)



Fig. 98

7. Localice y desconecte la conexión del termistor. Fig. 99



Fig. 99

8. Afloje la contratuerca del tanque del sobrecalentador en la parte inferior posterior. <u>Fig. 100</u>





9. Quite dos tornillos en el soporte de suspensión frontal del tanque (Fig. 101).



Fig. 101

NOTA: Este paso requiere un soporte (caja o madera) igual a la distancia de la parte frontal del tanque al suelo.

- Levante con cuidado el tanque hacia afuera del soporte posterior lo suficiente para despejar los cables del calentador del tanque del marco frontal. Gire el frente hacia afuera del marco. Reemplace el tanque en el soporte posterior y apoye la parte frontal del tanque con una caja o madera apilada.
- 11. Retire las tres contratuercas (1, 2 y 3, <u>Fig. 102</u>) que sujetan la resistencia del sobrecalentador.



Fig. 102

- 12. Retire la pieza desgastada.
- 13. Instale una pieza nueva con una junta tórica también nueva.
 - Instale sin apretar las tres contratuercas.
 - Apriete las tuercas inferiores (2 y 3 <u>Fig. 102</u>) antes de apretar la tuerca superior (1, <u>Fig. 102</u>).
- 14. Monte de nuevo el conjunto del tanque del sobrecalentador en el marco.

NOTA: Levante con cuidado el tanque hacia afuera del soporte posterior. Coloque el tanque con los cables de la resistencia dentro del marco frontal y vuelva a colocar el tanque en el soporte posterior. Vuelva a instalar los tornillos de montaje frontales y apriete la tuerca de montaje posterior.

15. Vuelva a conectar los cables de la resistencia o elemento y el termistor.

A WARNING

Ciertos procedimientos de esta sección requieren pruebas o mediciones eléctricas mientras se suministra energía al equipo. Tenga extrema precaución en todo momento. Si los puntos de prueba no son fácilmente accesibles, desconecte la energía y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado, conecte el equipo de prueba y suministre energía de nuevo.

- 16. Restaure el suministro de agua a la máquina.
- 17. Vuelva a conectar la energía a la máquina.
- 18. Ejecute el ciclo y compruebe si hay fugas.



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 19. Cierre la caja de control frontal e instale los paneles.
- 20. Haga una prueba para una operación adecuada.

LÍMITE ALTO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR/TERMISTOR

Realice <u>el procedimiento de apagado del CICLO DE</u> DRENADO.



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Apague el suministro de agua.
- 2. Retire el PANEL FRONTAL.
- 3. Retire el PANEL LATERAL DERECHO.
- 4. Abra la caja de control. Referenc<u>ia de la Apertura</u> de la caja de <u>control</u>.
- 5. Advertencia Debido al drenado de agua caliente del tanque y al riesgo de lesiones, deje que el tanque del sobrecalentador se vacíe y luego se enfríe al tacto.
 - Mantenga el extremo de la manguera de drenaje por encima del tanque.
 - Corte el sujetacables y quite el enchufe.
 - Con cuidado, baje la manguera de drenaje al contenedor y deje que se vacíe el tanque del sobrecalentador.


Fig. 103

- Ubique y desconecte las conexiones del sobrecalentador (<u>Fig. 104</u>) etiquetadas:
 - E1-L1 (cables rojos)
 - E1-L2 (cables negros)
 - E1-L3 (cables azules)



Fig. 104

7. Localice y desconecte la conexión del termistor.



Fig. 105

8. Afloje la contratuerca del tanque del sobrecalentador en la parte inferior posterior. <u>Fig. 106</u>



Fig. 106

9. Quite dos tornillos en el soporte de suspensión frontal del tanque (Fig. 107).



NOTA: Este paso requiere un soporte (caja o madera) igual a la distancia desde el frente del tanque hasta el piso.

- Levante con cuidado el tanque hacia afuera del soporte posterior lo suficiente para despejar los cables del calentador del tanque del marco frontal. Gire el frente hacia afuera del marco. Reemplace el tanque en el soporte posterior y apoye la parte frontal del tanque con una caja o madera apilada.
- 11. Reemplace el (los) límite (s) alto (s) quitando dos contratuercas y el soporte (1, Fig. 108).
- 12. Reemplace el sensor de temperatura (termistor) aflojando la tuerca de bloqueo (2, Fig. 108) on holder and sliding out old sensor and sliding in new sensor.



Fig. 108

13. Monte de nuevo el conjunto del tanque del sobrecalentador en el marco.

NOTA: Levante con cuidado el tanque hacia afuera del soporte posterior. Coloque el tanque con los cables de la resistencia dentro del marco frontal y vuelva a colocar el tanque en el soporte posterior. Vuelva a instalar los tornillos de montaje frontales y apriete la tuerca de montaje posterior.

- 14. Vuelva a conectar los cables de la resistencia o elemento y el termistor.
- 15. Cierre la caja de control frontal e instale los paneles.
- 16. Restaure el suministro de agua a la máquina.
- 17. Vuelva a conectar la energía a la máquina.
- 18. Haga una prueba para una operación adecuada.

BOMBA DE ENJUAGUE

En esta sección se aborda:

- DRENADO DEL TANQUE DEL <u>SOBRECALENTADOR</u>
- BOMBA DE ENJUAGUE DEL NIVEL SUPERIOR
- BOMBA DE ENJUAGUE DEL NIVEL INFERIOR

DRENADO DEL TANQUE DEL SOBRECALENTADOR

Realice el procedimiento de apagado del CICLO DE



Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Apague el suministro de agua.
- Retire el <u>PANEL FRONTAL</u>.
- 3. Retire el PANEL LATERAL DERECHO.
- 4. Abra la caja de control. Referenc<u>ia de la Apertura</u> de la caja de <u>control</u>.

Advertencia Debido al drenado de agua caliente del tanque y al riesgo de lesiones, deje que el tanque del sobrecalentador se vacíe y luego se enfríe al tacto.

- 5. Mantenga el extremo de la manguera de drenaje por encima del tanque.
- 6. Corte el sujetacables y quite el enchufe.
- Con cuidado, baje la manguera de drenaje al contenedor y deje que se vacíe el tanque del sobrecalentador. <u>Fig. 109</u>

NOTA: Si se va a realizar trabajo adicional en el conjunto del sobrecalentador, que no sea una bomba de enjuague, se recomienda quitar el <u>CONJUNTO DEL SOBRECALENTADOR</u>.



Fig. 109

BOMBA DE ENJUAGUE DEL NIVEL SUPERIOR



Fig. 110

ADVERTENCIA: Previo a los siguientes pasos, DEBE REALIZAR EL <u>DRENADO DEL TANQUE</u> DEL SOBRECALENTADOR

1. Afloje la abrazadera de la manguera de salida y retire la manguera de la bomba de enjuague del nivel superior. <u>Fig. 111</u>

NOTA: El conjunto del panel del bloque de terminales se movió para mayor claridad de la imagen.



Fig. 111

- 2. Retire la cubierta Mylar (1, Fig. 112)
- Afloje y mueva hacia atrás la abrazadera de la manguera de admisión. (2, Fig. 112) (Fig. <u>113</u>)
- 4. Quite dos tornillos de cabeza hexagonal. (3, <u>Fig. 112</u>)



Fig. 112



Fig. 113

 Deslice hacia abajo la manguera de admisión del accesorio del tanque y mueva la bomba hacia atrás de la máquina. <u>Fig. 114</u>



Fig. 114

6. Desconecte el cable de tierra y el arnés de cables de la bomba. <u>Fig. 115</u>



Fig. 115

7. Ensamble en orden inverso.

A WARNING

Ciertos procedimientos de esta sección requieren pruebas o mediciones eléctricas mientras se suministra energía al equipo. Tenga extrema precaución en todo momento. Si los puntos de prueba no son fácilmente accesibles, desconecte la energía y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado, conecte el equipo de prueba y suministre energía de nuevo.

- 8. Restaure el suministro de agua a la máquina.
- 9. Vuelva a conectar la energía a la máquina.
- 10. Ejecute el ciclo y compruebe si hay fugas.



AWARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 11. Cierre la caja de control frontal e instale los paneles.
- 12. Haga una prueba para una operación adecuada.

BOMBA DE ENJUAGUE DEL NIVEL INFERIOR



Fig. 116

ADVERTENCIA: Previo a los siguientes pasos, DEBE REALIZAR EL <u>DRENADO DEL TANQUE DEL</u> <u>SOBRECALENTADOR</u>

1. Retire la cubierta Mylar Fig. 117





2. Afloje y mueva hacia atrás la abrazadera de la manguera de admisión. (Fig. 118)



Fig. 118

3. Quite dos tornillos de cabeza hexagonal. Fig. 119



Fig. 119

4. Mueva la bomba hacia atrás y retire la manguera de entrada. Fig. 120



Fig. 120

5. Incline la bomba para acceder a la abrazadera de la manguera de salida, luego afloje y retire la manguera de la bomba. <u>Fig. 121</u>



Fig. 121

6. Retire la bomba del costado de la máquina.



Fig. 122

7. Desconecte el cable de tierra de la bomba y del arnés de cables. <u>Fig. 123</u>



Fig. 123

8. Ensamble en orden inverso.

A WARNING

Ciertos procedimientos de esta sección requieren pruebas o mediciones eléctricas mientras se suministra energía al equipo. Tenga extrema precaución en todo momento. Si los puntos de prueba no son fácilmente accesibles, desconecte la energía y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado, conecte el equipo de prueba y suministre energía de nuevo.

- 9. Restaure el suministro de agua a la máquina.
- 10. Vuelva a conectar la energía a la máquina.
- 11. Ejecute el ciclo y compruebe si hay fugas.



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 12. Cierre la caja de control frontal e instale los paneles.
- 13. Haga una prueba para una operación adecuada.

BOMBA DE DRENADO

Realice <u>el procedimiento de apagado del</u> <u>CICLO DE</u> <u>DRENADO</u>



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Cierre la válvula de la fuente de agua entrante.
- 2. Retire el <u>PANEL FRONTAL</u>.
- 3. Apertura de la caja de control. Consulte la <u>Apertura de la caja de control</u>.
- Drene el tanque del sobrecalentador quitando el tapón de la manguera de drenaje (Precaución: Riesgo de quemaduras por agua caliente). Deje que el tanque del sobrecalentador se vacíe y el tanque se enfríe al tacto. <u>Fig. 124</u>



Fig. 124

5. Quite las contratuercas que sujetan el F45854 (0521)



Fig. 125

- 6. Desconecte los cables del motor de la bomba de drenaje.
- Mueva el conjunto del panel de energía hacia un lado, asegurándolo con un sujetacables al marco frontal derecho, dependiendo de la holgura disponible de los cables de energía entrantes. (1, Fig. 126)
- 8. Quite la contratuerca que sujeta el motor a la base. (2, <u>Fig. 126</u>)
- Afloje las abrazaderas de las mangueras de entrada y salida de la bomba, luego retírela. (3, <u>Fig. 126</u>)



Fig. 126

- Antes de instalar una nueva bomba, vuelva a colocar el capacitor para limpiar la bomba de lavado:
 - A. Quite los dos tornillos de cabeza plana que sujetan el soporte del capacitor al motor. <u>Fig. 127</u>

NOTA: Se pueden usar pinzas de punta fina para ayudar a quitar los tornillos.



Fig. 127

 B. Mueva el condensador al lado de salida de la bomba y vuelva a instalar dos tornillos. <u>Fig. 128</u>





C. Si es necesario, mueva el soporte de montaje al nuevo motor de la bomba. Fig. <u>129</u>



Fig. 129

D. Instale la bomba de drenado en orden inverso y asegúrese que no haya fugas.

BOMBA DE LAVADO

Realice el procedimiento de apagado del CICLO DE



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

Retire Bomba de lavado.

- 1. Retire el <u>CONJUNTO DEL</u> <u>SOBRECALENTADOR</u>.
- 2. Retire la <u>BOMBA DE DRENADO</u>.
- 3. Desconecte el arnés de cables de la bomba de lavado. (<u>Fig. 130</u>)





4. Afloje las tres contratuercas del soporte. (Fig. <u>131</u>)



Fig. 131

5. Afloje las abrazaderas de las mangueras de entrada y descarga. (Fig. 132)



Fig. 132

NOTA: El soporte de montaje del tanque del sobrecalentador posterior se puede quitar para proporcionar espacio de trabajo adicional. Fig. 133



Fig. 133

6. Quite las mangueras de la bomba mientras mueve la bomba hacia la parte delantera de la máquina. Fig. 134



Fig. 134

Retire la bomba del lado derecho de la máquina. (<u>Fig. 135</u>)



Fig. 135

NOTA: Si se reutiliza el soporte de la bomba, observe las arandelas del tornillo hexagonal (<u>Fig. 136</u>). Se utilizan tres arandelas para evitar que el tornillo toque fondo en el conjunto de la bomba.



Fig. 136

Instale la bomba de lavado.

1. Afloje la abrazadera de la manguera de entrada del tanque de lavado (1, <u>Fig. 137</u>) para permitir que la manguera se coloque correctamente y luego montarla en la bomba de lavado.



Fig. 137

NOTA: Si no se retiró antes, quite las tres tuercas y arandelas de montaje de la bomba de lavado para facilitar el mantenimiento del soporte debajo de las arandelas y contratuercas. (2, <u>Fig. 137</u>)

 Reinstale en orden inverso. - AVISO -Asegúrese de que todas las abrazaderas de la manguera estén apretadas firmemente.

A WARNING

Ciertos procedimientos de esta sección requieren pruebas o mediciones eléctricas mientras se suministra energía al equipo. Tenga extrema precaución en todo momento. Si los puntos de prueba no son fácilmente accesibles, desconecte la energía y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado, conecte el equipo de prueba y suministre energía de nuevo.

- Después del reensamblaje, restaure el suministro de agua, aplique energía, apague y encienda la máquina y verifique si no hay fugas.
- Si no hay fugas y el equipo funciona correctamente, cierre la caja de control frontal e instale las tapas.

BRIDA DEL TANQUE DE LAVADO

NOTA: Siempre que se retire la bomba de lavado, se recomienda quitar la brida del tanque de lavado para su inspección y reemplace la junta tórica como medida preventiva.

1. Realice el procedimiento de extracción de la <u>BOMBA DE LAVADO</u>

ADVERTENCIA: ¡LA SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD! AUNQUE L.O.T.O. SE REALIZÓ DURANTE EL PASO ANTERIOR, ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA APLICADO



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 2. Retire la canastilla de la guía superior, la placa de separación y la canastilla de la guía inferior.
- 3. Retire los filtros del tanque de lavado.
- 4. Quite los seis tornillos que sujetan la brida del tanque al tanque de lavado. Fig. 138



Fig. 138

 Retire la brida de debajo del tanque de lavado. (Fig. 139)



Fig. 139

- 6. Inspeccione la brida en busca de grietas o fugas.
- 7. Limpie el canal e instale una junta tórica nueva. Fig. 140



Fig. 140

 Vuelva a colocar la brida debajo del tanque de lavado, luego jálela hacia arriba y alinee los insertos de la brida con los orificios de los tornillos. Instale sin apretar el tornillo para sujetar la brida. (<u>Fig. 141</u>) Enrosque los tornillos restantes y apriételos, alternando de lado a lado.



Fig. 141

9. Ensamble en orden inverso.

NOTA: Siga los procedimientos finales de la <u>BOMBA DE LAVADO</u> y verifique que no haya fugas.

CALENTADOR DEL TANQUE DE LAVADO

Realice el procedimiento de apagado del CICLO DE DRFNADO



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN

- 1. Cierre el suministro de agua y drene el tanque de lavado.
- 2. Retire el riel de la parrilla, la bandeja y la canasta del filtro.
- 3. PANEL FRONTAL .
- 4. Apertura de la caja de control. Consulte la <u>Apertura de la caja de control</u>.
- 5. Retire la <u>BOMBA DE DRENADO</u> para acceder más fácil a la tuerca del calentador del tanque.
- Observe la ubicación de las conexiones del cableado del tanque y desconéctelo. Hay dos conectores, uno de tres clavijas y otro de cuatro clavijas.



Fig. 142

- 7. Quite la tuerca del perno central del calentador.
 - A. Coloque un conector corto de 18 mm sobre la tuerca y la clavija.



Fig. 143

B. Inserte el trinquete en el conector hasta la clavija, afloje la tuerca y retírela.



Fig. 144

8. Retire la placa calefactora del cableado y el perno central.



Fig. 145

9. Retire el calentador del interior del tanque. Observe la orientación del calentador en el tanque.



PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Fig. 146

- 1. Limpie la superficie del tanque para asegurar un sello hermético con una junta tórica nueva.
- 2 Inserte los conectores de cables, los tres cables superiores desde el calentador a través de la abertura superior y los tres cables inferiores a través de la abertura inferior.



Fig. 147

3. Instale la placa calefactora, enrutando los cables a través de sus respectivas aberturas.

NOTA: La placa puede tener bordes afilados por el estampado de la pieza. Tenga cuidado al momento de enrutar para evitar cortar o estrangular los cables.



Fig. 148

- 4. Apriete la tuerca de la misma manera que la extrajo.
- 5. Instale de nuevo la BOMBA DE DRENADO.
- 6. Restaure el suministro de agua.

A WARNING

Ciertos procedimientos de esta sección requieren pruebas o mediciones eléctricas mientras se suministra energía al equipo. Tenga extrema precaución en todo momento. Si los puntos de prueba no son fácilmente accesibles, desconecte la energía y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado, conecte el equipo de prueba y suministre energía de nuevo.

Ejecute el ciclo de lavado y pruebe si hay fugas. 7.



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 8. Cierre la caja de control.
- Instale de nuevo el PANEL FRONTAL. 9.
- 10. Realice una prueba para una operación adecuada.

VÁLVULA DE LLENADO



A WARNING

la energía eléctrica del equipo y procedimientos de bloqueo / do Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén Página 84 de 102

F45854 (0521)

desconectados.

- Apague el suministro de agua a la máquina. 1.
- 2. Desconecte el conjunto de la manguera de llenado de la fuente y deje que se drene.
- 3. Retire el PANEL FRONTAL.
- 4. Acceda a la válvula abriendo la caja de control.
- 5. Localice la válvula de llenado y desconecte los cables de la válvula. (3, Fig. 149)
- 6. Quite la tuerca de bloqueo (2, Fig. 149) para liberar el conjunto de la válvula de liberación.
- 7. Siempre que las mangueras tengan suficiente holgura, saque el conjunto de la máquina y desconecte la línea de agua entrante (1, Fig. 149) sobre la bandeja de recolección.
- 8. Afloje la abrazadera de la manguera (4, Fig. 149) y retire la manguera del acople dentado.

NOTA: Puede ser necesario cortar la manguera del acople, deslice la abrazadera hacia atrás y corte la manguera en el extremo de la válvula de plástico.



Fig. 149

9. Retire el soporte del solenoide de llenado antiguo. Fig. 150



Fig. 150

 Instale el soporte en la nueva válvula de llenado. Observe la orientación de la válvula al orificio de montaje del soporte.



11. Reinstale en orden inverso. Asegúrese de que todas las abrazaderas de la manguera estén apretadas firmemente.

A WARNING

Ciertos procedimientos de esta sección requieren pruebas o mediciones eléctricas mientras se suministra energía al equipo. Tenga extrema precaución en todo momento. Si los puntos de prueba no son fácilmente accesibles, desconecte la energía y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado, conecte el equipo de prueba y suministre energía de nuevo.

12. Después del reensamblaje, restaure el suministro de agua, aplique energía, apague y encienda la máquina y verifique si hay fugas.



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 13. Cierre la caja de control frontal e instale las tapas.
- 14. Haga una prueba para una operación adecuada.

PUERTA - NIVEL INFERIOR

En esta sección se aborda:

- <u>RESORTE DE LA PUERTA (LADO IZQUIERDO)</u>
- PLACA DE RESORTE DE PUERTA (LADO DERECHO)
- ENSAMBLE DE LA PUERTA
- BISAGRA DE LA PUERTA

RESORTE DE LA PUERTA (LADO DERECHO)



A WARNING

ENERGY CONTROL

Desconecte la energía eléctrica de la máquina y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado. Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el PANEL FRONTAL.
- 2. Retire el PANEL LATERAL IZQUIERDO.

1	Soporte de riel inferior
2	Resorte
3	Gancho
4	Cable
5	Gancho - Resorte
6	Deflector del resorte
7	Cojinete - Deslizamiento
8	Anillo de retención

3. Desconecte el resorte (2, <u>Fig. 152</u>) del soporte de la guía inferior (1, <u>Fig. 152</u>).



Fig. 152

4. Retire el gancho de resorte (5, <u>Fig. 153</u>) de la bisagra izquierda.



Fig. 153

5. Reemplace las partes del resorte de la puerta según sea necesario.



Fig. 154

6. Ensamble en orden inverso.

PLACA DE RESORTE DE LA PUERTA (LADO DERECHO)



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el <u>PANEL FRONTAL</u>.
- 2. Retire el PANEL LATERAL DERECHO.
- 3. Quite el tornillo y la tuerca (1, <u>Fig. 155</u>) que sujetan la placa de resorte al marco.
- 4. Reemplace la placa de resorte.
- 5. Ajuste la placa de resorte para ayudar a sujetar

F45854 (0521)

el lado derecho de la puerta firmemente para sellar y evitar fugas

NOTA: Puede ser necesario agregar o quitar arandelas detrás de los resortes (2, <u>Fig. 155</u>) para lograr la tensión correcta.



Ensamble en orden inverso.

ENSAMBLE DE LA PUERTA



6.

A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el <u>PANEL FRONTAL</u>.
- 2. Retire el <u>PANEL LATERAL DERECHO</u>.
- 3. Retire el <u>PANEL LATERAL IZQUIERDO</u>.
- 4. Separe el <u>GANCHO DE RESORTE DE LA</u> <u>PUERTA</u> de la bisagra de la puerta izquierda.
- 5. Quite el perno de la puerta inferior de cada lado. (Fig. 156)



Fig. 156

- 6. Retire la puerta de la bisagra del marco.
- 7. Quite las bisagras de la puerta vieja quitando los pernos superiores de la puerta.
- Instale las bisagras en el conjunto de la puerta nueva. La bisagra se coloca entre el revestimiento de la puerta y el cojinete de nailon (<u>Fig. 157</u>). Deje el perno superior de la puerta ligeramente suelto. Apriete ambos pernos de la puerta después de reinstalar la puerta.
- 9. Ensamble en orden inverso.

BISAGRA DE LA PUERTA



A WARNING

Desconecte la energía eléctrica del equipo y siga los procedimientos de bloqueo / etiquetado Puede haber varios circuitos. Asegúrese de que todos los circuitos estén desconectados.

- 1. Retire el <u>CONJUNTO DE LA PUERTA</u>.
- 2. Reemplace la manguera Deje el perno superior de la puerta ligeramente suelto.

NOTA: La bisagra se coloca entre el revestimiento de la puerta y el cojinete de nailon (<u>Fig. 157</u>).

 Instale de nuevo la puerta La bisagra del marco se desliza en el cojinete de la puerta. <u>Fig. 157</u>



Fig. 157

- 4. Apriete ambos pernos de la puerta después de reinstalar la puerta.
- 5. Ensamble en orden inverso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NOTA: Antes de solucionar problemas de la máquina, verifique que el conjunto de la tarjeta de control esté programado para funcionar como la lavaloza AM Select.

SIGNOS	POS	POSIBLE CAUSA			
	1.	La máquina no enciende. El fusible está quemado o el interruptor está activado			
	2.	Están abiertos los fusibles F3 y F4 en la tarjeta de control.			
La pantalla no funciona.	3.	No hay 120 VCA desde el transformador T1.			
	4.	El módulo HMI (HMI (pantalla) no está enchufado la tarjeta de control o hay un mal funcionamiento de la tarjeta de visualización.			
	5.	La tarjeta de control no funciona correctamente.			
	1.	La puerta no está cerrada.			
	2.	No suministra agua la máquina.			
	3.	No funciona el sistema de bloqueo de la puerta.			
	4.	No está en su lugar el imán de la puerta.			
	5.	No hay voltaje de señal de120 VCA en las salidas J14: 1 y J14: 3 (válvula de llenado).			
	6.	El tanque no está vacío.			
La máquina no llena.	7.	Mal funcionamiento del transductor (sensor) de presión del tanque (B4) o del sobrecalentador (B3).			
	8.	No hay voltaje de la señal, 5 VCC en la tarjeta de control, verifique el voltaje a 5 V EXT.			
	9.	No hay señal de voltaje en el transductor de presión del tanque (B4), salidas J24: 3 y J24: 5.			
	10.	No hay voltaje 5VDC en el transductor de presión del booster (B3), salidas J24: 6 y J24: 8.			
	11.	El filtro de la válvula de llenado está obstruido. Limpie si es necesario.			
	12.	La válvula de llenado no está conectada correctamente. Verifique la línea de agua desde la válvula de llenado del booster (Y1) hasta el espacio de aire.			
	13.	El interruptor de enclavamiento del filtro (S3) no funciona correctamente.			

SIGNOS	POS	SIBLE CAUSA
	1.	No funciona el interruptor de la puerta. Verifique que el LED DOOR (LD1) de la tarjeta de control esté encendido cuando la puerta de la cámara esté cerrada.
	2.	Transductor de presión del depósito (sensor) (B4). Verifique que sea correcto el transductor (sensor) de presión del tanque (B4) en la cabina de servicio (página AI4 de E/S) o en la programación de servicio en el módulo HMI (pantalla) (AI4).
La máquina no lava. El tangue está lleno de agua.	3.	Obstrucción en la bomba.
	4.	Hay obstrucción en los brazos de lavado.
	5.	El motor no funciona correctamente.
	6.	Tensión de la señal, 208 o 240VAC en el contactor de la bomba de lavado (CON3). O compruebe la tensión en la tarjeta de control en el TP DO1.
	7.	El interruptor de enclavamiento del filtro (S3) no funciona correctamente.
	8.	Capacitor de la bomba.
	9.	La tarjeta de control no funciona correctamente.
	1.	Baja temperatura del agua de entrada (el mínimo es 120 °F) (49°C).
	2.	El voltaje al circuito del sobrecalentador no es correcto.
	3.	La resistencia no funciona correctamente.
	4.	La resistencia está cubierta con calcificación.
alcanza los 180°F (88.22°C) durante el ciclo	5.	Compruebe si hay obstrucciones en la tubería de enjuague final. Las espreas de enjuague y la manguera están enroscadas.
de enjuague.	6.	Verifique que las espreas de enjuague final no estén obstruidas.
	7.	Se está utilizando un calentador incorrecto.
	8.	El contactor del calentador (CON1) no funciona correctamente.
	9.	La bomba de enjuague no funciona correctamente.
	1.	El tanque de la lavaloza o en el tanque del transductor de presión (B3) no tiene agua.
	2.	El booster o sobrecalentador no funciona correctamente.
	3.	El contactor (CON1) no funciona correctamente.
	4.	El termostato de límite alto no funciona correctamente.
El booster no calienta correctamente.	5.	El termistor no funciona correctamente.
	6.	La resistencia no funciona correctamente.
	7.	La tarjeta de control no funciona correctamente.
	8.	El contactor del sobrecalentador (CON1) funciona a 120VAC. Compruebe la tensión en la tarjeta de control en el TP DO8.
	9.	Acumulación de calcificación en la resistencia del booster.
	1.	El tamaño del fusible es incorrecto.
Los fusibles se queman	2.	Verifique el tamaño del fusible y del cable.
o los interruptores de servicio se activan de	3.	Se produce cortocircuito en el cableado interno.
manera repetida.	4.	El voltaje o el calentador es incorrecto.

SIGNOS	POS	SIBLE CAUSA
	1.	La resistencia funciona con poca o nada de agua en el sobrecalentador.
La resistencia del	2.	Revise que el voltaje y el calentador sean correctos. Verifique la placa de datos de la máquina.
booster se quema en	3.	El contactor (CON1) no funciona correctamente.
valias ocasiones.		El transductor de presión (B3) no funciona correctamente.
	5.	La resistencia del sobrecalentador o booster está cubierta con calcificación.
	1.	El interruptor de límite alto del termostato no funciona correctamente.
El termestato de límite elte	2.	El ajuste de la temperatura del sobrecalentador en la tarjeta de control es demasiado alto.
de la bomba se activa.	3.	El contactor (CON1) no funciona correctamente.
	4.	No hay agua en el tanque del sobrecalentador.
	5.	El interruptor del transductor de presión (B3) no funciona correctamente.
	6.	La sonda de temperatura del termistor no funciona correctamente.
	1.	No hay producto en el frasco.
	2.	El tubo vertical no está completamente insertado en la botella.
	3.	Hay burbujas de aire en la tubería de productos químicos.
No suministra producto	4.	La bombas para productos químicos no funciona.
químico.	5.	La tubería de productos químicos está desgastada en la unidad.
	6.	El tubo de productos químicos está enroscado.
	7.	Las tapas de los productos químicos no están bien aseguradas a la botella.
	1.	La manguera de drenaje está obstruida / torcida.
	2.	La bomba de drenaje está defectuosa (consulte el esquema de cableado).
	3.	El filtro del cárter inferior está obstruido.
La máquina no drena.	4.	El transductor de presión de drenaje superior está defectuoso (B4).
	5.	La conexión del cableado está floja.
	6.	La tarjeta de control no funciona adecuadamente.
	7.	La altura del drenaje debe ser superior a 40" sobre el piso terminado.
El tanque se llena de agua continuamente.	1.	El transductor de presión de agua (B3) en el tanque de almacenamiento puede estar contaminado o no funcionar correctamente.
	2.	El solenoide de agua fría o el solenoide de agua caliente no funciona correctamente.
	1.	Verifique el circuito de la bomba de enjuague.
	2.	Verifique el motor de la bomba de enjuague.
La máquina no lleva a cabo el enjuague final.	3.	Verifique los brazos de enjuague final que no tengan restos de alimentos. El transductor de presión de agua (B4) en el tanque de lavado puede estar contaminado o no funcionar correctamente.
	4.	Hay acumulación de calcificación,
	5.	La tarjeta de control no funciona correctamente.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Signos	Posi	ible causa
	1.	Los filtros están obstruidos, lo que provoca un suministro inadecuado de agua a la bomba. La cavitación de la bomba se producirá si el agua queda atrapada por encima del filtro- límpielo conforme al MANUAL DE INSTRUCCIONES.
		El agua pierde presión debido a que la bomba está obstruida. Retire el filtro y el tubo vertical y compruebe que la entrada de la bomba y el drenaje no estén obstruidos.
		Compruebe que los brazos de lavado y enjuague no estén obstruidos y que giren correctamente.
Las charolas y los utensilios no están limpios.	4.	Compruebe que los brazos de lavado y enjuague fijos superior e inferior giren correctamente.
		NOTA: Los brazos de enjuague y los brazos de lavado superior e inferior no giran.
	5.	Los brazos de lavado y/o enjuague no giran - compruebe que funcionen correctamente.
	6.	Cantidad de desperdicios: escamochar los platos antes del ciclo.
	7.	La carga de canastillas no es adecuada. Consulte la PREPARACIÓN en el MANUAL DE INSTRUCCIÓN.
	8.	Nivel mínimo de agua – verifique el suministro de agua.
	9.	La temperatura del agua de entrada es demasiado baja. La temperatura de agua caliente es de 120°F (49°C) mínima.
	10.	La temperatura del agua del tanque de lavado es demasiado baja - observe la temperatura de lavado en la pantalla durante el lavado; debe ser de un mínimo de 150°F (65.55°C).
	11.	Hay exceso de depósitos de minerales en los sistemas de enjuague y lavado. Tal vez sea necesario que realice una desincrustación.
	12.	Asegúrese de que el dispensador de productos químicos funcione correctamente; es decir detergente y abrillantador.
Los restos alimenticios permanecen en	1.	Las lavalozas no se limpia a fondo diariamente. Véase la limpieza en el MANUAL DE INSTRUCCIONES.
	2.	Los filtros del tanque de lavado están obstruidos.
	1.	Grabado de agua fuerte: suele estar causado por cualquier combinación de altas temperaturas, agua blanda, vidrio sodocálcico o soluciones de lavado altamente alcalinas.
Resultados imprevistos en las	2	Picaduras o perforaciones - el acero inoxidable puede picarse con el contacto prolongado de alimentos que contengan sal, jugos de frutas, vinagre, etc. Lávelo inmediatamente.
charolas y los utensillos.	3.	Marcas negras o grises: pueden haber sido frotadas con aluminio.
	4.	Manchas color café: pueden deberse a un alto contenido de hierro en el suministro de agua.
	5.	Astillado: carga inadecuada o utensilios demasiados delicados.
	6	Daños en la vajilla de madera - evitar el lavado en el equipo.
	7.	Óxido en el hierro fundido: los condimentos se pierden en la lavaloza.
	8.	Deformación de los artículos de plástico - altas temperaturas. Revise las instrucciones para los artículos de plástico.

TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
001	La temperatura del sobrecalentador es demasiado alta. Contacto "Número de servicio"	La temperatura de sobrecalentador es de 239°F/ 115°C o superior.	Si la temperatura del booster es inferior a 239°F (115°C), pulse el botón ENTER para borrar el error. Si la temperatura es de 239°F (115°C) o mayor, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. Si el error persiste, pulse en SERVICIO (SERVICE) en la aplicación y solicite una devolución de llamada del Servicio Hobart.	Advertencia
002	La temperatura de los impulsores es demasiado baja (error). Contacto "Número de servicio"	La temperatura de sobrecalentador es de 32°F/ 0°C o superior.	Mientras la temperatura del booster sea de 32°F/ 0°C o inferior, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si la temperatura del booster es de 32°F o menos, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si la temperatura del booster es inferior a 32°F (115°C), pulse el botón ENTER para borrar el error. Si la temperatura es de 32°F (115°C) o mayor, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia
003	El sobrecalentador no alcanzó la temperatura durante el ciclo de llenado. Contacto "Número de servicio" NOTA: Para que esto sea posible, debe estar habilitado el Thermostop.	Durante el ciclo de llenado, la temperatura del sobrecalentador no alcanzó el punto de ajuste dentro del tiempo predeterminado.	El error se puede borrar al pulsar el botón de entrada (ENTER). La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia
004	El sobrecalentador no alcanzó la temperatura durante el ciclo de lavado. Contacto "Número de servicio" NOTA: Para que esto sea posible, debe estar habilitado el Thermostop.	Durante el ciclo de llenado, la temperatura del sobrecalentador no alcanzó el punto de ajuste dentro del tiempo predeterminado.	El error se puede borrar al pulsar el botón de entrada (ENTER). La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia

Número	Texto en la	Descripción de	Resolución de	Resolución de problemas (Smart	Gravedad
de error	pantalla	error (intuitivo)	problemas	Connection App)	(pantalla)
005	El sobrecalentad or está desactivado. No hay liberación de calentamiento del booster.	No se ha alcanzado el nivel mínimo de agua en el sobrecalentador para que éste se active.	Hay reconocimiento interno cuando se ha alcanzado la última liberación de calentamiento válido. No hay iniciativa del cliente, el sobrecalentador se activará cuando el sensor de nivel de agua esté listo.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia
006	Error de temperatura de lavado. La temperatura del tanque de lavado es demasiado alta. Contacto "Número de servicio"	La temperatura del tanque de lavado es de 239°F/ 115°C o superior.	Mientras la temperatura del tanque de lavado esté por debajo de 239°F/115°C, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si la temperatura del tanque de lavado es de 239°F/ 115°C o mayor, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si la temperatura del tanque de lavado es inferior a 239°F (115°C), pulse el botón ENTER para borrar el error. Si la temperatura del tanque de lavado es de 239°F o mayor, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia
007	Error de temperatura de lavado. La temperatura del tanque de lavado es demasiado baja. Contacto "Número de servicio"	La temperatura del tanque de lavado es de 32°F/ 0°C o inferior.	Mientras la temperatura del tanque de lavado esté por encima de 32°F/0°C, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si la temperatura del tanque de lavado es de 32°F/ 0°C o menor, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si la temperatura del tanque de lavado está por encima de 32°F (115°C), pulse el botón ENTER para borrar el error. Si la temperatura del tanque de lavado es de 32°F o menor, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia
008	El tanque de lavado no alcanzó la temperatura durante el ciclo de llenado. Contacto "Número de servicio" NOTA: Para que esto sea posible, debe estar habilitado el Thermostop.	Durante el ciclo de Ilenado, la temperatura del tanque de lavado no alcanzó el punto de ajuste dentro del tiempo predeterminado.	El error se puede borrar al pulsar el botón de entrada (ENTER). La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
009	El tanque de lavado no alcanzó la temperatura durante el ciclo de lavado. Contacto "Número de servicio"	Durante el ciclo de llenado, la temperatura del tanque de lavado no alcanzó el punto de ajuste dentro del tiempo predeterminado.	El error se puede borrar al pulsar el botón de entrada (ENTER). La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia
010	El calor del tanque de lavado está desactivado.	El calor del tanque de lavado se requiere durante la parada térmica, sin embargo, el sensor de presión del tanque de lavado está por debajo del nivel requerido para habilitar el calentador.	Hay reconocimiento interno cuando se ha alcanzado el nivel de liberación de calentamiento. El error se borra internamente	Ninguna acción es requerida. El error se elimina internamente.	Advertencia
014	Fallo en el sensor de presión de los compresores. Se ha excedido el nivel máximo de agua del sobrecalentador. Contacto "Número de servicio"	Se ha excedido el nivel máximo de agua del sobrecalentador. La máquina no funciona.	Mientras el sensor de presión del sobrecalentador lea por debajo de 4,5V, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si el sensor de presión del booster lee 4.5V o más, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si el sensor de presión del booster lee por debajo de 4,5V, pulse el botón ENTER para borrar el error. Si el sensor de presión del booster lee 4.5V o más, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Error
015	Fallo en el sensor de presión de los compresores. No se cumple el nivel mínimo de agua del sobrecalentado r. Contacto "Número de servicio"	No se ha alcanzado el nivel máximo de agua del sobrecalentador. La máquina no funciona.	Mientras el sensor de presión del sobrecalentador lea por encima de 0,30V, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si el sensor de presión del booster lee 0.30V o menos, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si el sensor de presión del booster lee por encima de 0,30V, pulse el botón ENTER para borrar el error. Si el sensor de presión del booster lee 0.30V o menos, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Error

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
016	Falla en el sensor de presión en el tanque de lavado. Se ha excedido el nivel máximo de agua del tanque de lavado. Contacto "Número de servicio"	Se ha excedido el nivel máximo de agua del tanque de lavado. La máquina no funciona.	Mientras el sensor de presión del tanque de lavado lea por debajo de 4,5V, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si el sensor de presión del tanque de lavado lee 4.5V o más, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si el sensor de presión del tanque de LAVADO lee por debajo de 4,5V, pulse el botón ENTER para borrar el error. Si el sensor de presión del tanque de lavado lee 4.5V o más, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Error
017	Falla en el sensor de presión en el tanque de lavado. No se cumple el nivel mínimo de agua del tanque de lavado. Contacto "Número de servicio"	No se ha alcanzado el nivel mínimo de agua del tanque de lavado. La máquina no funciona.	Mientras el sensor de presión del tanque de lavado lea por encima de 0,30V, el error se puede borrar al pulsar el botón de entrada. Si el sensor de presión del tanque de lavado lee 0.30V o menos, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Si el sensor de presión del tanque de lavado lee por encima de 0,30V, pulse el botón ENTER para borrar el error. Si el sensor de presión del tanque de lavado lee 0.30V o menos, el error aparecerá de nuevo. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Error
018	El nivel de agua del tanque de lavado es demasiado alto.	El nivel de agua del tanque de lavado está por encima del límite superior.	Mientras el nivel de agua sea igual o inferior al punto de ajuste A91, el error se puede borrar pulsando el botón de entrada. Si el nivel de agua sigue estando por encima del punto de ajuste A91, el mensaje permanecerá en pantalla hasta que el nivel de agua sea igual o inferior a A91. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Presione el botón ENTER para eliminar el error. El inicio de un ciclo de drenado debe regresar el tanque al nivel normal. El error volverá a aparecer si no se reduce el nivel de agua. Si el error persiste, contacte el servicio técnico.	Error
019	El filtro del tanque está bloqueado. Retire el filtro límpielo y vuelva a colocarlo en su sitio. La charola del filtro del tanque está bloqueada.	La charola del filtro del tanque está bloqueada. Retire, limpie y vuelva a colocar la charola del filtro.	El error se puede borrar al pulsar el botón de entrada (ENTER). La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Advertencia

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
020	Error del sensor de presión del tanque de lavado. Drene y reinicie la máquina. Control del nivel de agua. Ciclo de llenado.	El voltaje del sensor de presión del tanque de lavado no aumentó en la cantidad prevista después de llenarse mediante el ciclo de enjuague.	Presione el botón de "Enter". La máquina se vaciará y el error desaparecerá.	Presione el botón ENTER La máquina se vaciará y borrará el error.	Error
021	La manguera de drenado esta obstruida. Limpie la manguera de desagüe y vuelva a drenar la máquina.	Queda mucha agua en el tanque de lavado después del ciclo de drenaje. El sensor de presión del tanque de lavado es mayor que el valor que indica "tanque vacío" al final de un ciclo de drenado.	Presione "Enter". El error se eliminará si la tensión del sensor de presión del tanque de lavado es inferior al parámetro A93.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. Limpie la manguera de desagüe y drene la máquina.	Error
022	La manguera de drenaje está bloqueada. Limpie la manguera de drenaje. La manguera de drenaje está obstruida	El nivel de agua no se mantiene en el nivel normal durante el ciclo de lavado. El sensor de presión del tanque de lavado no ha alcanzado el voltaje especificado en el tiempo requerido.	Presionando el botón ENTER. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Asegúrese de que la máquina esté apagada y que el agua de lavado se haya enfriado. Verifique que el tubo vertical y el fondo del tanque de lavado estén libres de residuos. Limpie la manguera de desagüe y drene la máquina. Si el error permanece en la pantalla, pulse el botón ENTER para borrar el error	Advertencia
023	Tiempo de espera del sistema de Ilenado, revise la línea de agua entrante. Error de Ilenado externo.	La válvula de llenado ha estado activa durante más tiempo que el máximo permitido y no se ha alcanzado el nivel de agua del tanque de lavado. Este error sólo se producirá si está equipado con llenado rápido.	El mensaje se confirma pulsando el botón de entrada (ENTER). La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Asegúrese de que esté abierto el suministro de agua entrante y que la manguera de llenado no esté doblada. Verifique que la presión del agua sea de 15 a 65 psi. Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. Si el error o la falla persiste, contacte el servicio técnico de Hobart.	Advertencia
029	Interrupción del programa. Cierre la puerta. La puerta está abierta durante el ciclo.	La puerta está abierta durante el ciclo.	Cierre la puerta o la campana. Se reanuda el programa actual.	Cierre la puerta y asegúrese de que está completamente colocada, Se reanuda el programa actual.	Advertencia

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
030	Número máximo de ciclos ejecutados sin accionar el interruptor de la puerta.	Se han ejecutado 20 programas de lavado sin accionar el interruptor de la puerta.	El interruptor de la puerta cambia de estado (sin interacción del usuario)	Verifique la interruptor de la puerta.	Interno
032	Error de llenado, verifique la línea de agua entrante. Error de Ilenado, el nivel del agua del booster no cambia.	El sensor de presión del sobrecalentador no ha alcanzado el valor deseado en el tiempo establecido El nivel de agua del sobrecalentador no ha alcanzado el nivel adecuado en el tiempo establecido.	El ciclo de llenado ha finalizado, compruebe la línea de agua entrante y pulse el botón de entrada. La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Asegúrese de que esté abierto el suministro de agua entrante y que la manguera de llenado no esté doblada. Verifique que la presión del agua sea de 15 a 65 psi. Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Error
033	Error en la válvula de llenado. Contacto "Número de servicio"	La válvula de llenado ha estado activa durante más tiempo que el máximo permitido.	Presione el botón de "Enter". La máquina permanece en el modo de funcionamiento actual.	Asegúrese de que esté abierto el suministro de agua entrante y que la manguera de llenado no esté doblada. Verifique que la presión del agua sea de 15 a 65 psi. Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Error
035	Asegúrese de que el filtro del tanque esté bloqueado en su lugar. No se colocó la canasta interna de desperdicios.	La canasta interna de desperdicios no está insertada, o no está en la posición de bloqueo.	Vuelva a colocar el filtro del tanque y asegúrese de que el imán esté alineado como se muestra en el gráfico de la pared.	Asegúrese de que la canasta de desperdicios esté correctamente instalada y en la posición de bloqueo. La flecha de la canasta debe coincidir con la flecha de la charola del filtro. Si se instala correctamente, el error se eliminará de manera automática. (Limpie, si es necesario)	Error
038	La potencia de entrada a la máquina es demasiado alta. La máquina está apagada.	El voltaje de entrada es superior al voltaje máximo requerido de la máquina.	Presione "Enter". El voltaje de entrada debe ser igual o inferior al voltaje del equipo.	El voltaje de entrada debe ser igual o inferior al voltaje necesario de la máquina (véase la tarjeta de datos). Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Error
039	Interrupción del ciclo de Ilenado. Cierre la puerta.	La puerta está abierta durante el ciclo de llenado.	Cierre la puerta o apague la máquina para eliminar el error.	Cierre la puerta y asegúrese de que está completamente colocada, Se reanuda el ciclo de llenado.	Error

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
049	La comunicación entre los controles se ha interrumpido. Contacto "Número de servicio"	Interrupción de la comunicación entre la tarjeta de control y la HMI (pantalla táctil).	Se restablece la comunicación entre los controles. No hay interacción con el usuario.	La comunicación entre los controles debe restablecerse automáticamente.	Error
050	Error de calibración del sensor para la presión del booster.	La calibración del sensor para la presión del booster está fuera de la tolerancia de - 0,06-0,06.	El sensor de presión del booster debe estar dentro de la tolerancia de calibración. No hay interacción con el usuario.	El sensor de presión del booster debe estar dentro de la tolerancia de calibración. No hay interacción con el usuario.	Interno
051	Error de calibración del sensor de presión del tanque de lavado.	La calibración del sensor para la presión del tanque de lavado está fuera de la tolerancia de -0,06- 0,06.	El sensor de presión del tanque de lavado debe estar dentro de la tolerancia de calibración. No hay interacción con el usuario.	El sensor de presión del tanque de lavado debe estar dentro de la tolerancia de calibración. No hay interacción con el usuario.	Interno
052	La manguera de drenaje está bloqueada. Contacto "Número de servicio"	El sensor de presión del tanque de lavado indica un valor superior al establecido durante cualquier ciclo, excepto en el ciclo de drenado.	Pulse Enter o ejecute un ciclo de drenado.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. El error volverá a aparecer si no se reduce el nivel de agua. Pulse el botón de drenado manual para que la unidad vuelva a su nivel normal.	Error
054	No se detecta la canasta de desperdicios del sistema ASR. Coloque la canasta de desperdicios del sistema ASR en la caja de este. Falta la canasta de desperdicios del sistema ASR.	No se detecta la canasta de desperdicios del ASR.	Pulse el botón de entrada o introduzca la cesta del colador ASR. Si el ciclo se ejecuta sin insertar la canasta de desperdicios del sistema ASR, este se desactivará durante el ciclo, por tanto, el error se repetirá al final del ciclo.	Asegúrese de que la canasta ASR esté correctamente instalada Si se instala correctamente, el error se eliminará de manera automática. Pulse el botón ENTER para reconocer el error durante un ciclo, esto permitirá que la maquina funcione sin el sistema ASR	Advertencia
057	El tanque de lavado está lleno. El ciclo comenzará cuando se haya reabastecido de agua. El nivel de agua del tanque de lavado es mínimo al inicio de un ciclo de lavado.	El sensor de presión del tanque de lavado es inferior al valor máximo ajustado. El nivel de agua del tanque de lavado es mínimo al inicio del ciclo de lavado.	Pulse el botón de encendido, o inicie el ciclo de lavado accionando la puerta.	Para borrar el error, pulse el botón POWER (ENCENDIDO) o inicie un ciclo de lavado accionando la puerta.	Advertencia

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
059	La conexión a la nube no está disponible.	El WiFi está conectado, y los datos no pueden ser transferidos a la nube.	Presione "Enter". El mensaje se oculta, pero no se reconoce hasta que sea posible la transferencia de datos. Si se desconecta la fuente de alimentación, el mensaje vuelve a aparecer.	Pulse en HELP (AYUDA) y consulte la resolución de problemas en las preguntas frecuentes para obtener orientación. NOTA: El mensaje no puede ser enviado a la aplicación si no hay conectividad en la nube.	Advertencia
070	No se ha alcanzado la temperatura mínima de lavado. Contacto "Número de servicio"	La temperatura de lavado no alcanzó el punto de ajuste mínimo requerido.	Pulse Enter para Pulse el botón borrar el error. ENTER (ENTRADA) para borrar el error.		Advertencia
071	No se ha alcanzado la temperatura mínima de enjuague. Contacto "Número de servicio"	La temperatura de enjuague no alcanzó el requisito mínimo establecido.	Pulse Enter para borrar el error.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Advertencia
072	El firmware no es compatible con el hardware.	El firmware de BAE no es compatible con la versión de hardware del STE o del controlador táctil.	Es necesario actualizar el firmware o sustituir el controlador táctil/tarjeta de control.	Hay que actualizar el firmware o sustituir la pantalla táctil/placa de control. Contacte el servicio de Hobart.	Error
074	El nivel de detergente es mínimo. Rellene con detergente.	El detergente no ha sido detectado durante el número de ciclos determinado.	Remplace el detergente. Pulse Enter, y luego navegue hasta el menú del gestor para cebar el detergente. Con el cebado automático activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Asegúrese de que haya suficiente detergente en la botella y que estén colocados correctamente los tapones y los tubos a la botella. Remplace la botella de detergente si está vacía. Consulte la página de cebado de la bomba de detergente. Cuando el cebado automático esté activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Advertencia

Manual de Servicio AMTL- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Número de error	Texto en la Descripción de error Resolución de		Resolución de problemas (Smart	Gravedad	
puntanu		(intanito)	problemas	Connection App)	(pantalla)
075	El nivel de abrillantador es mínimo. Rellene con abrillantador.	El abrillantador no ha sido detectado durante el número determinado de ciclos.	Reemplace el abrillantador. Pulse Enter, y luego navegue hasta el menú del administrador para cebar el abrillantador. Con el cebado automático activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Asegúrese de que haya suficiente abrillantador en la botella y de que los tapones y los tubos estén colocados correctamente a la botella. Reemplace la botella de abrillantador si está vacía. Consulte para cebar la bomba del abrillantador. Cuando el cebado automático esté activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Advertencia
076	El nivel de sanitizante es mínimo rellene el depósito con sanitizante.	El sanitizante no ha sido detectado durante el número determinado de ciclos.	Remplace el sanitizante. Pulse Enter, y luego navegue hasta el menú del gestor para cebar el sanitizante. Con el cebado automático activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Asegúrese de que haya suficiente sanitizante en la botella y que estén colocados correctamente los tapones y los tubos a la botella. Remplace la botella de sanitizante si está vacía. Consulte para cebar la bomba de sanitizante. Cuando el cebado automático esté activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Advertencia
077	El depósito de detergente está vacío. Rellene con detergente. La máquina está detergente. bloqueada.		Coloque de nuevo detergente, luego presione "Enter". Las bombas se cebarán automáticamente.	Asegúrese de que haya suficiente detergente en la botella y que estén colocados correctamente los tapones y los tubos a la botella. Remplace la botella de detergente si está vacía. Consulte para cebar la bomba de detergente. Cuando el cebado automático esté activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Error
079	El depósito de sanitizante está vacío. rellene el depósito. La máquina está bloqueada.	No se ha detectado el sanitizante durante tres ciclos consecutivos. La máquina se bloqueará hasta que se remplace el detergente.	Remplace el sanitizante, luego presione "Enter". Las bombas se cebarán automáticamente.	Asegúrese de que haya suficiente sanitizante en la botella y que estén colocados correctamente los tapones y los tubos a la botella. Remplace la botella de sanitizante si está vacía. Consulte para cebar la bomba de sanitizante. Cuando el cebado automático esté activado, las bombas se cebarán automáticamente durante el siguiente ciclo.	Error

Número de error	Texto en la pantalla	Descripción de error (intuitivo)	Resolución de problemas	Resolución de problemas (Smart Connection App)	Gravedad (pantalla)
080	Se necesita llevar a cabo desincrustación. Ponga en marcha el ciclo de desincrustación. NOTA: La opción Sí o No está	levar a Si se activa el bloqueo de desincrustación, la archa el ión. archa el ión. caso de que se ignore el ión. desincrustación 10 veces. bción		Advertencia	
081	La temperatura de enjuague final es demasiado alta. Contacto "Número de servicio"	La temperatura de enjuague final es de 239°F/ 115°C o superior.	Pulse Enter para borrar el error. La máquina permanecerá en modo de funcionamiento actual cuando se cumpla el requisito.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Advertencia
082	La temperatura de enjuague final es demasiado baja. Contacto "Número de servicio"	La temperatura del enjuague final es de 32°F/ 0°C o inferior.	Pulse Enter para borrar el error. La máquina permanecerá en modo de funcionamiento actual cuando se cumpla el requisito.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Advertencia
083	No se ha alcanzado la temperatura mínima de enjuague final.	La temperatura de enjuague final no alcanzó la temperatura mínima después de tres ciclos consecutivos.	Pulse Enter para borrar el error.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error.	Advertencia
084	No se ha alcanzado la temperatura mínima de enjuague final. La máquina está bloqueada.	La máquina se bloqueará si el bloqueo de enjuague final está activado y no se alcanzó la temperatura de enjuague mínima después de tres ciclos consecutivos.	Apague la máquina y vuelva a encenderla.	Apague la máquina y vuelva a encenderla.	Error
085	Se activó la sobretemperatura del tanque de lavado. Contacto "Número de servicio"	Se ha activado la sobretemperatura del tanque de lavado.	Pulse Enter para borrar el error. El error desaparecerá si se ha restablecido la sobretemperatura del calentador del tanque de lavado.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. El error no se puede borrar hasta que se haya restablecido la sobretemperatura.	Error
086	La sobretemperatura del booster se ha activado. Contacto "Número de servicio"	La sobretemperatura del booster se ha activado.	Pulse Enter para borrar el error. El error desaparecerá si se ha restablecido la sobretemperatura del booster.	Pulse el botón ENTER (ENTRADA) para borrar el error. El error no se puede borrar hasta que se haya restablecido la sobretemperatura.	Error

Número	Toyto on lo	Descripción de	Decelución de	Resolución de	Gravedad
de error	pantalla	error (intuitivo)	problemas	Connection App)	(pantalla)
087	No se alcanzó la temperatura mínima de enjuague final después de repetir el ciclo.	La temperatura de enjuague final es inferior al punto de ajuste.	Elimine el error introduciendo un ciclo de llenado.	Elimine el error ejecutando un ciclo de llenado.	Error
088	Error del contactor del calentador del tanque de lavado. Contacto "Número de servicio"	El calentador del tanque de lavado permanece encendido mientras se omite la advertencia de apagado del software.	Se reconoce automáticamente después de un tiempo determinado. La máquina está apagada.	Se reconoce automáticamente después de un tiempo determinado. La máquina se apaga automáticamente.	Error
089	Error en el contactor de la resistencia del booster, Contacto "Número de servicio"	La resistencia del sobrecalentador permanece encendida mientras se omite la advertencia de apagado del software.	Se reconoce automáticamente después de un tiempo determinado. La máquina está apagada.	Se reconoce automáticamente después de un tiempo determinado. La máquina se apaga automáticamente.	Error
090	No se alcanzó la temperatura deseada. Drene y reincie la máquina. Si es necesario, contacte el servicio técnico.	La temperatura de lavado no alcanzó el punto de ajuste mínimo requerido dentro del tiempo de espera (sólo modelos SCB y SVLT).		Para eliminar el error, pulse el botón POWER (ENCENDIDO) para vaciar y reiniciar la máquina.	

INFORMACIÓN INTERNA

Instrucciones de uso de la información interna V2

RESOLUCIÓN DE

Diagrama de resolución de problemas del servicio Wi-Fi de Hobart









Instrucciones de usuario inSSIDer

Cómo medir la intensidad de la señal Wifi para redes de clientes

Inicie el programa inSSIDer desde el acceso directo del escritorio



El programa inSSIDer se iniciará y mostrará las redes disponibles. Busque la red a la que su cliente desee que se conecte el equipo y anote los detalles sobre ese punto de acceso. Cada fila representa un punto de acceso. Las casillas de verificación de la izquierda se pueden marcar / desmarcar para ver solo las redes según sea necesario.

La intensidad de la señal se muestra en la columna denominada "RSSI". Se mostrará una señal fuerte en el rango de color verde y por lo general será de al menos -60 dBm

Características

El programa inSSIDer permite a los usuarios ver todas las redes Wi-Fi ubicadas dentro del alcance de su dispositivo inalámbrico. Se muestra información básica para cada red; Dirección MAC (punto de acceso), SSID (ID del sistema), RSSI (intensidad de la señal) y canal (canal utilizado), proveedor (proveedor de AP), privacidad (tipo de seguridad). Además, tiene una función avanzada que admite escaneo de red de doble banda de 2.4GHz y 5GHz.

# inSSIDer 2.0										- ø x
Fire View Holp							-	-		Part GPS minim Duel Fand Vienes - Coll . Step
HAC Address	5510	PSSI Overnel Vender	Pitrace	Max Rate	Last Seen	Network Type	First Seen	Lattude	Longitude	^
CONTRACTOR OF						Memoriation				
Standard Manager (191)			FERACCHP	144 (1)	2:27:22 644	Inheitructure			0.00000	
			RENACCIO		252.53 FN		24437 11		0 00000	
Setting-souther to			RSNACCMP					0.660000		
			RSHACCMP	cen (rij)	25120 PM	rfightstum	248.37 PM	0.020000	0 00000	
Del Contraction	terest of		WEET		2213910	Hamphan	2453799	8 100000	0.00000	
			WE		251 15 FM	infrantucture.	242.5770	0.000000	0 000000	
And in case of the local division of the loc	-		ALC: NO		ACDIVED FOR	PERSONAL PROPERTY.	CALL PROPERTY	0.00000	0.00000	
Concession of the local division of the loca			ALC: NO		A DI STREET	That is a	Charlot and	0.00000	0.00000	
The party of the party of the	-		1000		231.0114	Contraction of the local division of the loc	2402/111	0.00000		
THE OWNER WHEN			and a shall	10/00	COLUMN TWO IS NOT	and the second second	ALL STORE	0.00000	0.00000	
Succession of the local division in which the local division in the local division in the local division in the	10.0	NUMBER OF STREET, STRE	COLUMN TWO	The second se	TAX IN THE	Contraction of the local division of the loc	No. of Concession, Name	0.000000	A looking	
Constant and the second second	1000		POLATON?	224.00	235 TO FM	Contraction of the	New Street.	0100000	0.00000	
	a de la companya de la compa		VIE	A CONTRACTOR	241 241	Statement of the local division of the local	2 83 57 64	0.200000	0 200000	
	Press.	57.1	RULACOMP	Lat No.	DATE NOT	Management	24117794	0.000000	0.000000	
CONTRACT IN CONTRACT	1000	40.1	RSNACCHP	215 (9)	2205440	Harm street	2413770	1000000	0.00000	
On planter y whi [Mall St.										
The survey of the local division of the loca		10 ¹ 10 ¹			251 35 26		Page 1/ Pet	11 200000	0 200000	
-17 - 45 - 10 -			1	Wathers						
40 - 45 - 77 -	Wast									
		1 2 3	4	5 6	2	1 1	10	11	11 13	14
A / 74 AP(s) GPS: OH			Logging Off							

inSSIDer 2.0: con el programa inSSIDer, se muestra la dirección MAC de cada punto de acceso en la red inalámbrica del cliente, incluidas las redes inalámbricas vecinas. (Nota: si la red está oculta, no se mostrará). El nombre de la red (SSID), la RSSI inalámbrica (intensidad de la señal), el canal, la privacidad (tipo de seguridad), la velocidad de transmisión máxima y otra información importante sobre el tipo de red es muy completa.

MAC Address	SSID	RSSI	Channel	Vendor	Privacy	
Punto de accesso MAC	ID del sistema	Intensidad de la señal	Canal	Proveedor de AP	Tipo de seguridad	

Se presentan pestañas adicionales para ver el **canal de 2.4GHz** y las redes de canal de 5GHz, así como para ver el uso del canal. La pestaña de Gráfico de Tiempo permite ver los puntos de acceso seleccionados a lo largo del tiempo - Intensidad y estabilidad de la señal donde el lado izquierdo del gráfico indica la intensidad de la señal - Una buena intensidad de la señal se muestra en VERDE mientras que la intensidad de la señal baja se muestra en **ROJO**. Las señales inalámbricas más suaves y estables se muestran como una línea semirrecta estable en el **Gráfico de Tiempo**. Vea abajo.



Uso del canal de banda 2.4GHz



Uso del canal de banda 5GHz
Instrucciones de usuario inSSIDer

MAC Address SSID 94:84:0F:3C:F7:E8 Washers	RSSI Channel -48 6		Vendor	Privacy RSNA-CCMP	
Old Mac RESI Drawnel Vender Penner Strick Address Sci27014 Mac/Mone -43.6 Both/Core# Both/Core# Strick Address Sci27014 Mac/Mone -43.6 Both/Core# Both/Core# Strick Sci27014 Mac/Mone -43.1 Income Both/Core#	Mar Hute Sas (b) Wai NO Saa (to Saa (to Saa (to	Lad Sorr 1,222,194 1,222,194 1,222,194 1,222,194 1,222,194 1,222,194 1,174,194	Mercold Type Homoson 12:02:04 (M Mercolds) 13:02:04 (M Mercolds) 13:02:04 (M Mercolds) 13:02:04 (M Mercolds) 13:02:04 (M Mercolds) 13:04 (M	Linute 9 00000 2 00000 3 00000 3 00000 3 00000	Longlade 9.00000 9.00000 9.00000 9.00000 9.00000 5.00000
Times The Grink 24 GHz Changes SGHz Changes SH2	_				- Nation
	<u> </u>	~~			

Gráfico de tiempo para la máquina SSID

Características adicionales

Además de las características comunes anteriores, el programa inSSIDer también ofrece noticias, filtrado, GPS y otras características adicionales; para obtener más información los usuarios interesados pueden ver el enlace a continuación.

https://www.youtube.com/watch?v=18x_hAt52Ww

Con el programa inSSIDer, puede ver fácilmente la intensidad de la señal de la red inalámbrica, así como la estabilidad de la red y el uso del canal.

